FIXIT
Schweiz. Suisse. Svizzera.



WDVS Gerüstankerlöcher schliessen

Verarbeitungsrichtlinie

GERÜSTANKERLÖCHER MIT DÄMMSTOFF ODER GERÜSTANKERVERSCHLUSS SCHLIESSEN

Zur Bearbeitung der Fassadenflächen werden aus praktischen und sicherheitstechnischen Gründen verschiedene Typen von Baugerüsten verwendet.

Bei Gerüsten, die mittels Gerüstanker im Untergrund verankert werden, zeigen sich die Nachteile dieses Befestigungssystems spätestens beim Abbau des Gerüsts.

Die Gerüstanker durchdringen das gesamte Wärmedämmverbundsystem und hinterlassen nach dem Entfernen der Befestigung tiefe Löcher. Diese werden häufig nur unzureichend verschlossen, was das Erscheinungsbild der Fassade beeinträchtigt und oftmals bereits nach kurzer Zeit zu Beanstandungen seitens der Bauherrschaft oder der Bauleitung führt. Basierend auf den Erfahrungen der Fixit AG können bei konsequenter Einhaltung der nachfolgend beschriebenen Ausführungsschritte sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Dadurch lassen sich die Spuren der Gerüstverankerungen weitgehend minimieren, sodass diese kaum mehr sichtbar sind und technisch funktionieren.



GERÜSTANKERLÖCHER MIT DÄMMSTOFF SCHLIESSEN



1. Abrieb- und Farbreste am Gerüstanker vom Putzaufbau trennen und ausdrehen. Anschliessend vorstehenden Abrieb entfernen.



2. Ungefähre Grösse ausmessen und einen Pfropfen aus geeignetem Dämmmaterial (z. B. XPS) vorbereiten.



3. Hohlraum vorgängig mit weichem Dämmmaterial ausstopfen.

   Danach den Pfropfen bis auf Kornstärke Abrieb versenken.

Hinweis:
Vom Ausschäumen der Löcher wird abgeraten, da der Schaum vor dem Verputzen nicht austrocknen und deswegen nachdrücken kann.

GERÜSTANKERLÖCHER MIT DÄMMSTOFF SCHLIESSEN

VARIANTE 1



4. Pfropfen mit etwas Hybriddichtstoff z. B. PM 502 verschliessen. Kontrollieren, dass der Anschluss am Abrieb sauber verschlossen ist.



5. Den vorbereiteten Abrieb aufbringen.

Beim Auffüllen des Gerüstlochs sollte der Putz eine gewisse Steifigkeit aufweisen, um das anschliessende Modellieren zu vereinfachen.



6. Mit Hilfe einer Lanzette den Deckputz auf Niveau der fertigen Fläche abziehen und mit einem trockenen Pinsel, Schwamm oder Ähnlichem modellieren.



7. Flickstelle mit der passenden Fassadenfarbe austupfen.

Optimalerweise wird beim Streichen der Fassade genügend Farbe für das Austupfen der Gerüstankerlöcher zurückgestellt.

GERÜSTANKERLÖCHER MIT GERÜSTANKERVERSCHLUSS SCHLIESSEN



1. Abrieb- und Farbreste am Gerüstanker vom Putzaufbau trennen und ausdrehen. Anschliessend vorstehenden Abrieb entfernen.



2. Gerüstankerverschluss in der Hand zusammenrollen und in das vorbereitete Gerüstankerloch drücken.

- max. Lochdurchmesser bis 17 mm
- bis Lochdurchmesser > 17 mm die Variante mit Dämmstoff wählen



3. Der Gerüstankerverschluss sollte auf Abriebniveau expandiert sein.

Danach gemäss Punkt **5.** bis **7.** weiterfahren.

Vorteile:

- Passt sich dem Gerüstloch an
- Zeiteinsparung, da sofort beschichtbar

BENÖTIGTE PRODUKTE UND WERKZEUGE



Benötigtes Werkzeug

- Lanzette
- Teppichmesser
- Schleifbrett
- Kittpistole
- Kleiner Pinsel
- Schwamm

Benötigtes Material

- XPS
- Weicher Dämmstoff
- Deckputz
- Farbe
- Hybriddichtstoff

Variante: Gerüstankerverschluss



Art.-Nr.	Bezeichnung	Stk./EH
2000963817	Gerüstankerverschluss	25

ERGEBNISSE



Ergebnis Gerüstankerloch mit Dämmstoff geschlossen



Ergebnis Gerüstankerloch mit Gerüstankerverschluss geschlossen

Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
+41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
+41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
+41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
+41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

10/2026