

Vorgehen bei Sanierung innen und aussen



1.

Anwurf mit Fixit 211 Zementmörtel mit Haftzusatz, maximal 50 % deckend.

Wartezeit ca. 4 – 5 Tage



2.

Ausgleichen der Unebenheiten mit:

Fixit 212 Porengrundputz

Röfix 650 Sanierputz

Schichtdicke:
Minimal 1 cm

Schichtdicke:
Minimal 2 cm



3.

Sobald der Fixit 212 Porengrundputz angesteift ist, mit dem Putzkamm gründlich aufrauen/entspannen.

Wartezeit ca. 3 Wochen

Sobald der Röfix 650 Sanierputz angesteift ist, mit dem Putzkamm gründlich aufrauen/entspannen.

Wartezeit ca. 1 Woche



4.

Der Fixit 214 Sanierputz wird nach dem Fixit 212 Porengrundputz aufgebracht.

Schichtdicke:
Minimal 1,5 cm
Maximal 2 cm

Nach der Standzeit muss nochmals Röfix 650 Sanierputz appliziert werden.

Schichtdicke:
Minimal 2 cm