FIXIT
Schweiz. Suisse. Svizzera.



Design : crépi raclé

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



1. Sur la couche d'armature rendue rugueuse horizontalement, appliquer le crépi raclé Fixit 793 (granulométrie : 2 mm) avec une épaisseur de grain.



2. Appliquer le crépi raclé Fixit 793 sans le structurer.



3. Le lendemain, appliquer manuellement ou mécaniquement le crépi raclé Fixit 793 (granulométrie : 2 mm). Avec la truelle dentée R16, peigner l'enduit de manière régulière dans une direction, avec un angle de 45°.



4. Lisser le crépi raclé Fixit 793 encore frais à la taloche dans le sens de la denture, sans enlever de matière.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



5. À l'aide d'une truelle, ouvrir les éventuelles bulles d'air qui se sont formées dans l'enduit frais.



6. Combler les lacunes avec le matériau d'origine.



7. Peigner le crépi raclé Fixit 793 encore mou à l'aide de la truelle dentée pointue S6.

Laisser un peu sécher



8. Après séchage, gratter le crépi raclé Fixit 793 en mouvements circulaires à l'aide du racloir. Lors du grattage, aucun matériau ne doit rester collé à l'outil.

Laisser un peu sécher

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



9. Après le séchage, gratter le crépi raclé Fixit 793 avec le grattoir magique en effectuant des mouvements circulaires. Lors du grattage, aucun matériau ne doit rester collé à l'outil.



10. Les zones abîmées peuvent être réparées avec le matériau d'origine déjà gratté.

Attention !
Si vous remélangez de l'enduit pour reboucher les zones abîmées, les retouches se démarqueront en raison des différences de teinte.



11. Les zones abîmées peuvent ensuite être grattées uniformément.

Laisser sécher



12. Une fois que l'enduit est complètement sec, nettoyer la façade avec un balai doux en effectuant des mouvements circulaires.

CONSEILS ET OUTILS

Conseils de mise en œuvre

- La dilution ultérieure du matériau ou la préparation d'un nouveau mélange peuvent entraîner des divergences de teinte.
- La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C pendant au moins trois jours consécutifs afin d'obtenir une couleur et une structure uniformes de la façade.
- Le chauffage artificiel de la surface de la façade n'est pas autorisé.
- L'échafaudage doit être étayé vers l'extérieur car il faut éviter, dans la mesure du possible, les ancrages qui traversent l'enduit.
- Selon l'outil utilisé, la surface peut avoir un aspect visuel différent. Nous recommandons donc de toujours traiter une surface continue avec le même outil.
- Le crépi raclé Fixit 793 ne doit pas être utilisé dans des zones exposées aux projections d'eau, des zones souterraines ou des zones présentant de l'eau stagnante.
- Le crépi raclé Fixit 793 ne peut pas être recouvert – en raison des variantes naturelles de grains de couleur et de l'effet de micacé.
- Lors du séchage d'un enduit minéral, une variation de l'humidité de l'air ou une grande variation de température peut entraîner des changements de teinte ainsi qu'un aspect nuageux.
- Le moment du grattage du crépi raclé Fixit 793 dépend fortement des conditions météorologiques.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

Produits utilisés

- Crépi raclé Fixit 793




Outils nécessaires

- Grande taloche en acier inoxydable
- Machine à enduire G4
- Truelle dentée R16
- Spatule
- Truelle dentée pointue S6
- Racloir pour crépi raclé avec manche en plastique
- Grattoir magique moyen
- Balai









Bureaux de vente régionaux

Région Ouest
1880 Bex VD
Tél. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Région Centre
5113 Holderbank AG
Tél. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord
8187 Weiach ZH
Tél. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est
7204 Untervaz GR
Tél. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch

Une entreprise du groupe
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

08/2026