

Schaummörtel POR

Detail

Aufbau Holzdecken mit Blindboden und Schaummörtel POR

- 1 Holzbalken
- 2 Holzschalbretter
- 3 PE-Folie
- 4 Schaummörtel POR
- 5 Trittschalldämmplatte
- 6 Calcium-Sulfat Fließestrich
- 7 Heizrohr
- 8 diverse Leitungen

