

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX 300

Fino e imët për brenda



Fushat e përdorimit

Suva fine minerale mbi suva të poshtme për sipërfaqe të brendshme Përdorni një shtresë boje të përshtatshme . Nuk është i përshtatshëm për ngjitësat me bazë cimento.

Karakteristikat

- Përpunueshmëri e mirë
- pa lidhës organikë

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	10126
EAN	9003304101269
Paketimi	
Sasi për njësi	30 kg/Nj.
Njësi për paletë	42 Nj./Pal
Madhësia e kokrrizave	0-0,8 mm
Ngjyra	e bardhë
Konsumi	rreth. 1,75 kg/m ² /mm
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	rreth. 14,25 m ² /Nj./cm
Njësia e kërkesës për ujë	rreth. 11 L/Nj.
Reaksioni ndaj zjarrit	A1 EN 13501-1
Difuzioni i avullit të ujit	rreth. 20
Hapja e difuzionit të avullit	Përshkueshmëri e lartë
Forca në lidhje	rreth. 0,08 N/mm ²
Forca në shtypje	rreth. 1,2 N/mm ² (28 d)

RÖFIX 300

Fino e imët për brenda

Numri i artikullit	10126
Përcjellshmëria termike	rreth. 0,61 W/mK për P=50% EN 1745:2002 (Vlera e tabelës) rreth. 0,66 W/mK für P=90% EN 1745:2002 (Vlera e tabelës)
Grup Ilaçi	Suvatë/ Ilacrat CR-CS I EN 998-1
Vlera e pH	12
Trashësia e shtresës	0-2 mm
Kapaciteti termik	rreth. 1 J/kg K
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	rreth. 1467 kg/m ³
Temperatura e nënshtresës	5-30 °C
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.

Baza e materialit

- Gëlqere e pashuar
- Rërë e imët gëlqerore me kokrriza të rrumbullakëta

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Bazamenti

Bazamenti duhet të mos ketë papastërti dhe pluhur. Suvate mbushëse me bazë çimento/gëlqere mund të suvatohen pas ngurtësimit.

Suva mbushëse me bazë gëlqere: I përshtatshëm

Suva mbushëse me bazë gëlqere /çimento: I përshtatshëm

Suva mbushëse e lehtë: Si suva niveluese

(Renostar/Renoplus)

Suva termoizoluese: Mos e përdorni në këto bazamente

Beton: Mos e përdorni në këto bazamente

Sisteme të izolimit termik, suva të izolimit termik, bazamente

elastike: Mos e përdorni në këto bazamente

Suva e vjetër me bazë minerale e palyer: Për suva rinovuese

(Renostar, Renoplus)

Suva e vjetër me bojë minerale: Për suva rinovuese

(Renostar, Renoplus)

Suva e vjetër organike: Mos e përdorni në këto bazamente

Suva mbushëse me bazë allçije e thatë: I përshtatshëm

Pllaka karton gipsi: Mos e përdorni në këto bazamente
Pllaka allçije me fibra letre (p.sh. Fermacell): Mos e përdorni në këto bazamente

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Bazamentet me aftësi të lartë thithëse duhet të lagen paraprakisht me ujë, ose të lyhen me një shtresë astar, duke njëtrajtëzuar kështu aftësitë thithëse (përvec suvave me bazë gipsi). Ju lutem kini parasysh edhe Rregulloret e përpunimit të suvavë të sipërme të Shoqates Austriake Profesionale te Suvase

Përgatitja

Përziheni materialin veshës me ujë të pastër në një kovë të përshtatshme më një përzierës mekanik apo të vazhdueshëm. Pas përzjerjes lëreni 10 min. në qetësi dhe pastaj përziheni përsëri. Njw kohw pushimi e zgjatur 9 min. 2 orw) pwrmirwson plasticitetin e suvasw (duhet tw pwrgratiten sasira mw tw mwdha brumi) Mund tw pwrzihet me allçi nw njw raport tw pwrsttatwshwm.

Këshilla për përpunimin

Nw suvatw me bazw gwlqerore tharja.nuk duhet tw pwrshpejtohet pwmes tw nxehjes. Gwlqerja ka nevoje pwr lagwshti tw mjaftueshme gjatw lidhjes pwr tw arritur nw ngurtwsinw pwfundimtare tw duhur. Gjatë kohës së tharjes

RÖFIX 300

Fino e imët për brenda

sigurohuni që të ketë qarkullim të mire të ajrit. Shtresa ose tapete mund të shtrohen vetëm mbas forcimit të plotë të produktit (rreth 4 javë). Pastrojini me kujdes veglat e punës pas përdorimit.

Përpunimi

Shtrimi kryhet nëpërmjet një mistrie inoksi të lëmuar. Me një shpatull çeliku arrihet një shtrirje më e njëtrajtshme se sa me dërrasë plastike. Strukturimi si suva e imët: fërkojeni në mënyrë të njëtrajtshme me shajakun e përshtatshëm ose me copë sfungjeri fërkuese. Duhet bërë kujdes që strukturimi të bëhet në kohën e duhur.

Magazinimi

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit min. 12 muaj, sipas Rregullores 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti. Datën e prodhimit shiheni mbi etiketë.

Certifikatë



Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Vlerat teknike i referohen produkteve bazë. Devijimet nga karakteristikat teknike janë të mundshme për shkak të ngjyrosjes. Vlerat kryesore të dhëna janë vlera mesatare. Gjatë veshjes së sipërfaqeve që nuk janë përshkruar këtu, është e nevojshme të konsultoheni me ne. Ngjyrat mund të

ndryshojnë pak kur rilyeni ose në lidhje me kartën e ngjyrave, nëse është e nevojshme, duhet të krijohet një zonë mostër në kantierin e ndërtimit. Informacioni për kohën e qëndrimit dhe pritjes vlen për kushtet laboratorike (+20°C/65% r.h.) dhe mund të ndryshojë në varësi të situatës së kantierit.

Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.