



RÖFIX AJ 618

Lahka fugirna malta CG 1

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe:

Lahka fugirna malta za fugiranje kamnitih rekonstrukcij zunaj in znotraj, na vseh tradicionalnih zidnih gradbenih elementih, pa tudi na preskušeni RÖFIX TIS-sistemih „StoneEtics“ (glejte sistemski tehnični list za te sisteme).

Lastnosti materiala:

- Netopno v vodi
- Nizka nagnjenost k „cvetenju“
- Zmanjšana napetost

Obdelava:

Tehnični podatki				
SAP šifra:	2000155124	2000155125	2000155129	2000155128
Način pakiranja				
Enota na paleto	24 EN/p			
Enota na paleto	15 kg/EN			
Barva	temno siva	zemelsko rjava	siva	peščena
Zrnavost	0 - 2 mm			
Izkoristek/liter	pribl. 0,81 l/kg			
Izkoristek/poraba	Glej teh. list			
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.			
Potrebna količina vode	pribl. 3,3 l/EN			
Čas vgradnje	pribl. 2 h			
Širina fuge	5 - 50 mm			
Globina fug	10 - 50 mm			
Certifikat o preiskusu	KIWA Deutschland			
Tlak pare	pribl. 25			
Prenašanje temperaturnih razlik	-30 °C do +80 °C			
Obremenitev z vodo	visoka			
Dimenzija	visoka			
Čas sušenja	pribl. 7 d			
Vreme zorenja	pribl. 5 min			
Temperatura podlage	> 5 - < 30 °C			
Odpornost na ogenj	A1			

Osnova materiala:

- Beli cement (brez kromatov)
- Izbrani pesek
- Lahki dodatki
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti



RÖFIX AJ 618

Lahka fugirna malta CG 1

Pogoji pri izvedbi:	<p>Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30 °C.</p> <p>Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).</p> <p>Za ta namena se priporočajo gosta skeletna platna. Da bi preprečili negativne vplive vdora vlage med fugiranjem fasad ali delov fasad, izpostavljenih vremenskim razmeram, na primer deli brez konstruktivne zaščite, kot so nadstrešnice ali strehe, je potrebno sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe. Te preventivne ukrepe je potrebno vzdrževati vsaj 3 dni po zaključku del.</p> <p>Za ta namena se priporočajo gosta skeletna platna. Da bi preprečili negativne vplive vdora vlage med fugiranjem fasad ali delov fasad, izpostavljenih vremenskim razmeram, na primer deli brez konstruktivne zaščite, kot so nadstrešnice ali strehe, je potrebno sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe. Te preventivne ukrepe je potrebno vzdrževati vsaj 3 dni po zaključku del.</p>
Podlaga:	Fuge morajo biti suhe in brez lepila ter ostankov malte.
Priprava materiala:	Fugirno maso zmešamo z mešalnikom v čisti posodi z določeno količino vode. Mešamo toliko časa, da masta postane homogeno, gladka in brez grudic.
Obdelava:	Malto za fuge nanašamo s pomočjo posebne vrečke za fugiranje. Pomembno je postaviti odprtino napolnjene vrečke do samega dna fuge, nato pa enakomerno nanašati vlažno malto za fuge v enem zamahu. Vrečko je potrebno neprekinjeno dopolnjevati, idealno z manjšimi količinami, in sveže polniti fuge na povezanih delih zidu.
Opombe:	Za povezane dele fasade je potrebno predhodno zmešati celotno količino suhe malte za fugiranje, da bi se izognili razlikam v barvi. Zaradi medsebojne uporabe naravnih surovin med proizvodnjo so možna odstopanja v barvi; da bi se izognili odstopanjem v barvi na fasadni površini, priporočamo uporabo materialov istega dneva proizvodnje. Sijaj barve in odtenki so odvisni od vlažnosti podlage, okoljskih temperatur in pogojev na gradbišču pri vseh cementnih materialih za fugiranje, zato različni pogoji vlažnosti in tehnike fugiranja lahko povzročijo različne odtenke v mreži fug. Glede na različne pogoje kot proizvajalec ne prevzemamo nobene odgovornosti za izvedbo in sijaj barve. Fugiranje na neposredni sončni svetlobi ni priporočljivo.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	Ko se fugirna malta strdi, keramično podlago očistimo z gobo ali z gladilko ki ima na spodnji strani gobo. Preostalo nečistočo odstranimo s čisto, vlažno gobo, to po potrebi večkrat ponovimo. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.
Skladiščenje:	Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok uporabe je najmanj 24 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si , lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!