

## DÄMMPUTZVERARBEITUNG

# CHECKLISTE FÜR HASIT 267

### CHECK PUTZMASCHINE

- Behälteraufsatz zur Vergrößerung des Behältervolumens**  
Optional: Antistaubeinheit falls Vorhanden
- Schneckenmantel: D4 Pink, Alternativ D6-3 Orange**
- Dämmputzmischwendel**
- Druckmanometer am Ausgang des Nachmischers anschließen**
- Wasserbedarf zum Anfahren der Maschine mit ca. 350-420 l/h einstellen**

### VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

1. Grundsätzlich nur 35er Mörtelschläuche verwenden, nur die letzten 5 m (im Einzelfall 10 m) sollte auf 25er Schlauch reduzieren, Schlauchlänge mind. 20 m-max. 30m  
(Nassmörtelschlauch max.40 bar Druck)
2. Mischpumpe und Schläuche bei mehr als 15 Minuten Arbeitsunterbrechung unbedingt leer fahren und reinigen
3. Mörtelkonsistenz ohne Schläuche prüfen und Konsistenz einstellen
4. Schläuche mit Wasser füllen und entleeren, Kalkschlämme in Mischrohr und Schläuche, ohne Spritzgerät anfahren
5. Spritzkopf mit Kugelhahn (Quetschventil)

### VERARBEITUNG

- Bitte das technische Merkblatt beachten