

Recommandation d'exécution

Structure des enduits sur panneaux en fibres de ciment à l'intérieur

Généralités

Observer les règles générales de la construction, les directives de montage du fabricant des panneaux, les fiches respectives de l'association suisse des entreprises en plâtrerie peinture ASEPP, la recommandation SIA 242 «Plâtrerie, crépissage, construction à sec» et les fiches techniques des matériaux utilisés.

Exigences

Il est absolument indispensable de poser les panneaux et d'exécuter les joints des éléments et du plafond selon les directives du fabricant des panneaux. Le support doit être sec et exempt de poussière.

Enduit de fond / Enrobage d'armature

Appliquer Fixit 433 Enduit Combi léger (épaisseur 4 – 6 mm), Fixit 460 Enduit d'assainissement de fissures (épaisseur 2 – 3 mm) ou Fixit 461 Spatulage d'assainissement blanc (épaisseur 2 – 3 mm) comme enduit de fond et enrober en même temps Fixit treillis d'armature à mailles serrées (7x7 mm) qui doit chevaucher les joints sur 10 cm. Sitôt que l'enduit de fond commence à durcir, rendre l'enduit de fond rugueux avec un balai et laisser sécher au moins pendant 10 jours (température de l'air +20 °C).

Enduits de finition

Les enduits de finition Fixit suivants sont recommandés sur panneaux en fibres de ciment à l'intérieur :

- Fixit 715 Crépi synthétique intérieur (avec couche de fond Fixit 471)
- Fixit 735 Crépi au silicate intérieur (avec couche de fond Fixit 471)
- Fixit 751 Ribé de chaux grasse intérieur, blanc (avec couche de fond Fixit 475)
- Fixit 770 Ribage chaux blanche intérieur
- Fixit 777 Ribage précieux extrablanc (avec couche de fond Fixit 475)
- Fixit 151 A/B Masse de spatulage projetable
- Fixit Finish Mineral M Masse de spatulage projetable

Peinture

- RÖFIX CalceClima® Peinture à la chaux
- GreoColor NormaStar

Toute responsabilité est déclinée en présence d'éventuelles formations de fissures dues à une exécution non conforme de la sous construction et / ou à une pose incorrecte des panneaux.