

## Design: Rindenstruktur

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

# Die Verarbeitungsschritte



- 1.** Auf die Armierungsschicht wird die Grundbeschichtung mit dem Greutol Silikonharz Deckputz 360/361 aussen, 1.5 mm V, auf Kornstärke aufgezogen und ohne Absätze abgeglättet.

Trocknen lassen



- 2.** Nach der Trocknung wird die Grundbeschichtung mit dem Greutol Silikonharz Deckputz 360/361 aussen, 0.7 mm, überzogen und ohne Absätze abgeglättet. Gegebenenfalls sind Traufelschläge von der Grundbeschichtung vorgängig zu schleifen.



- 3.** Den Greutol Silikonharz Deckputz 360/361 aussen, 0.7 mm, leicht anziehen lassen und mit dem Schwamm abfilzen.

Trocknen lassen



- 4.** Der Untergrund muss vollständig trocken sein. Auf der Edelstahltraufel werden kleine Patschen vom Greutol Silikonharz Deckputz 360/361 aussen, 0.7 mm, aufgebracht, an die Wand gedrückt und in alle Richtungen verzogen. Die Rindenstruktur wird massgeblich durch die Grösse und Abstand der Patschen beeinflusst.



- 5.** Die Rindenstruktur leicht anziehen lassen und mit der kleinen Stahltraufel vorsichtig abglätten.



- 6.** Nach dem Anziehen des Putzes werden die Übergänge mit dem Schwamm leicht abgefilzt.

Trocknen lassen



- 7.** Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, erfolgt der erste Anstrich mit der Greutol GeoColor OptiTop Überrollfarbe.

Trocknen lassen



- 8.** Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der zweite Anstrich mit der Greutol GeoColor OptiTop Überrollfarbe.

Trocknen lassen

# Die Verarbeitungsschritte / Hinweise und Werkzeuge



- 9.** Nach der Trocknung des zweiten Anstrichs erfolgt die Fleckentechnik mit der Schwammscheibe. Die Fassadenfarbe (max. 10% verdünnt) wird mit einem Pinsel aufgebracht und mit der feuchten Schwammscheibe verrieben. Der Vorgang wird solange wiederholt, bis der Grundton nicht mehr ersichtlich ist.



- 10.** Die Intensität der Rindenstruktur variiert mit dem Farbunterschied zwischen dem Grundton und dem Farbton der Fleckentechnik.

## Verarbeitungshinweise

- Nur soviel Material vorlegen, wie nass in nass verarbeitet werden kann.
- Die Putzoberfläche ist zwingend zweimal in der Grundtonfarbe vorzustreichen.
- Beim Einsatz der Schwammscheibe ist auf einen gleichmässig dünnen Farbauftrag zu achten.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

## Verwendete Produkte

- Greutol Silikonharz Deckputz 360/361 aussen  
Rille 3 mm / V 1,5 mm / 0,7 mm
- Greutol GreoColor OptiTop, auf Basis  
Acrylat/Silicasol-Technologie



## Benötigte Werkzeuge

- Rostfreie Stahltraufel gross
- Schwamm
- Rostfreie Stahltraufel klein
- Lammfellrolle
- Schwammscheibe

# Abglätten mit kleinen Stahltraufe



## Rindenstruktur ausarbeiten (abfilzen)





## Hauptsitz

Greutol AG  
Libernstrasse 28  
8112 Otelfingen  
Telefon +41 43 411 77 77  
[info@greutol.ch](mailto:info@greutol.ch)

## Niederlassungen

Greutol SA Bex  
Route du Grand St. Bernard  
1880 Bex  
Telefon +41 21 702 08 18  
[bex@greutol.ch](mailto:bex@greutol.ch)

Greutol AG Laupen  
Murtenstrasse 29  
3177 Laupen  
Telefon +41 31 747 85 00  
[laupen@greutol.ch](mailto:laupen@greutol.ch)

Greutol AG Wilen b. Wil  
Dorfstrasse 2  
9535 Wilen bei Wil  
Telefon +41 71 944 30 08  
[wilen@greutol.ch](mailto:wilen@greutol.ch)

[www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)



## Wichtiger Hinweis:

Online unter [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch) finden Sie die aktuellsten Systembeschriebe und technischen Merkblätter.  
(Ersetzt alle früheren/gedruckten Ausgaben)

Ein Unternehmen der

**FDKIT GRUPPE**  
BAUSTOFFE MIT SYSTEM