

# TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

## RÖFIX Fassadenprofile

Profil



### Anwendungsbereiche

Dekorfassadenprofile aus Styropor, beschichtet mit Spezialsachtel zur Ausführung von Tür- und Fenstergesimsen, Gurtgesimsen, Fensterbänken, Faschen und Kopfsteinen. Anfertigung nach Katalog RÖFIX Fassadendekorprofile, Zeichnung oder Muster.


### Eigenschaften

- Dekorativ
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Überstreichbar

### Verarbeitung



### Technische Daten

Artikelnummer	2000693947
EAN	9003304411597
Verpackung	
Menge pro Einheit	1 Stk./EH
Untergrund Temperatur	5 °C

### Materialbasis

- Profilierte Polystyrol-Hartschaumteile mit armierter Beschichtung

### Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

# RÖFIX Fassadenprofile

Profil

## Untergrund-Vorbehandlung

---

Fassaden-Dekorprofile werden auf trockenen, staubfreien und tragfähigen armierten WDVS-Unterputz aufgebracht (ÖNORM B6410, 6.5.6.1.)

## Verarbeitungshinweis

---

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

## Verarbeitung

---

Schnittflächen immer sorgfältig entstauben und im Battering-Floating-Verfahren vollflächig WDVS-System Klebe- und Armierungsmörtel auf den trockenen, tragfähigen und staubfreien Untergrund und auf die Profilrückseite auftragen.

Fassadendekorprofile mit Profiloberseite im Gefälle nach Aussen fest andrücken, dass der Klebe- und Armiertmörtel satt herausquillt (es dürfen keine Hohlkammern entstehen). Herausquellenden Mörtel mit einem Fugeneisen glätten und als Hohlkehle anarbeiten, dass auf der Profiloberseite kein Wasser liegen bleiben und einsickern kann.

Wenn Profile gestückelt werden einen Schrägschnitt machen, um die zu verklebende Fläche zu vergrößern. Schnittflächen im Battering-Floating-verfahren vollflächig mit dem RÖFIX WDVS-System-Klebe- und Armeiertmörtel verkleben. Nach dem Erhärten des Klebers eventuelle Vertiefungen nach spachteln, und vor dem Malen fein schleifen.

Nach Austrocknung des Klebers der Fassaden-Dekorprofile (bei guter Witterung, +20 °C, < 65 % r.F. nach 5 Tagen) mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM grundieren. RÖFIX Fassaden-Dekorprofile mit für WDVS geeigneten RÖFIX-Fassadenfarben malen (RÖFIX PE 516 SiSi-Micro, RÖFIX PE 519 PREMIUM Fassadenfarbe, RÖFIX PE 419 ETICS Fassadenfarbe).

## Lagerung

---

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

## Rechtliche und technische Hinweise

---

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

## Allgemeine Hinweise

---

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.