

Verputzen auf Abdichtungen in Nasszellen

Grundlagen

Es gelten die Allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», SIA Norm 271/1 «Abdichten von Innenräumen» und die Technischen Merkblätter der verwendeten Materialien.



Anforderungen

Die Nasszellen Abdichtungen müssen nach den Angaben vom Lieferanten fachgerecht verlegt und angewendet sein. Die Entkopplungsbahn muss mit Kleber beschichtet sein.

Putzaufbau

Die Abdichtungen müssen vor dem Verputzen mit Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss grundiert werden.

Nach einer Trocknungszeit von mind. 24 Stunden kann der Fixit 461 mit dem geeigneten Deckputz verputzt werden.

Deckputze

Folgende Fixit-Deckputze werden empfohlen:

- Fixit 715 Kunstharzputz innen
- Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen
- Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen
- Fixit 770 Weisskalk-Weisszementabrieb innen
- Fixit 775 Innenabrieb extraweiss
- Fixit 777 Edelputz Extraweiss (mit Grundierung Fixit 475)
- Fixit Sumpfkalkglätter

Die Fixit AG empfiehlt bei Sackware die Beigabe von Putz- und Mörtel emulsion von ca. 0,5 Liter pro Sack ins Anmachwasser anzumischen.

Hinweis

Mit diesem Aufbau wurden bei Fixit AG die besten Haftzugswerte erreicht. Eine Garantieleistung unsererseits kann daraus nicht abgeleitet werden. Mit dieser Verputzempfehlung können eventuelle Abzeichnungen zwischen Abdichtung und Grundputz durch indirektes Licht etc. nicht vermieden werden sind zu akzeptieren.