



DICHTUNGSSCHLÄMME 810

Hüdroisolatsioonisegu

Rakendusvaldkonnad:

Polümeerimört kasutatakse mineraalsete pindade kaitsmiseks niiskuse eest. Segu omab head nakkuvust mineraalsete pindadega, heli- ja soojusisolatsiooniplaatide pinnaga. Hüdroisolatsioonimört on mõeldud mineraalsete ehitusmaterjalide hüdroisolatsiooniks ja seda kasutatakse niiskuse kaitseks: keldri seinte, põrandate, vannitubade, vundamentide jaoks. Seda võib kasutada ka basseinode, rõdude ja terrasside hüdroisolatsiooniks, soojustus- ja heliisolatsiooniplaatide liimimiseks ja klaaskiudvõrgu paigaldamiseks, samal ajal kui valatakse tugevduskiht.

Omadused:

- Ühekomponentne
- Hea nakkuvus aluspinnaga
- Külmaskindel
- Veekindel
- Nakkub XPS-plaatidega
- Aurule läbilaskev

Töötlemine:**Tehnilised andmed:**

Art.	4779026370607
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	25 kg/EH
Ühikud kaubaalusel	42 EH/Pal.
Tarbimine	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Kihi paksus	1 - 3 mm

Materiaalne alus:

- Portlandtsement
- Mineraalsed täiteained
- Modifitseerivad lisandid

Töötlemine:

Pind peab olema tugev, mitte lagunev, sile, ilma lubja, rasva või värvijääkideta. Ebaühtlus tuleb tasandada remontsegu abil, näiteks kasutades Kreisel Spachtel&Reparaturmortel 429.

Töötada tuleb temperatuuril mitte madalamal kui +5 °C ega kõrgemal kui +25 °C.

Kuiv segu segada 5–6 l külma veega käsitsi või mehaaniliselt, kuni saadakse ühtlane mass. Pärast 5 minutit segada uuesti.

Valmistatud segu tuleb kanda pintsliga või terasest spaatliga. Soovitav on esimene vedelama konsistentsiga kiht kanda pintsliga.

Hüdroisolatsioon peab olema vähemalt kahekordne kiht.

Kihi paksus sõltub hüdroisolatsiooni eesmärgist: 2–2,5 mm niiskuse kaitseks, 3–3,5 mm mitte surveveele, 4–5 mm surveveele.

Esimene õhuke kiht kantakse pinnale, et täita kõik aluspinna poorid.

Märkused:

Kiht ei tohi olla paksem kui 2 mm.

Teine kuni 3 mm paksune kiht kantakse peale, kahjustamata eelmist kihti, umbes 3 tunni pärast. Kohad, kus on torude läbimised või nurgad, tuleb töödelda vastava tihendiprofiiliga: sisemine või välimine nurga tihendiprofiil, põranda või seina äär ja muud kohad.

Selline profiil liimitakse samal hüdroisolatsiooni seguga.

Kui segu on tahenenud, kaetakse kogu pind hüdroisolatsiooniseguga. Terrasside ja rõdude hüdroisolatsiooniks lisatakse segusse tugevdamisvõrk.

Katke pind vähemalt 24 tunni jooksul, et vältida liigniiskumist (katke kilekattega, vajadusel niisutage veeauruga), samuti kaitske vihma ja külma eest 5 päeva jooksul.

Lõplik hüdroisolatsioon saab kuivada umbes 3–5 päeva pärast ja sellele saab kanda soojustusplaate või keraamilisi plaate.



DICHTUNGSSCHLÄMME 810

Hüdroisolatsioonisegu

Ladustamine:	Hoida kuivas ruumis, kaitstes niiskuse eest. Kehtib 9 kuud alates valmistamiskuupäevast.
Üldine teave:	Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.