

Detail Innendämmung Dämmputz bei Schrankmontage

- 1 Dämmputz mit Anwurf
- 2 Untergrundstabilisator Fixit 493*
- 3 Armierungsgewebe mit Fixit 223
Spezial Einbettmörtel, mind. 5 mm
- 4 Deckputz und Farbanstrich mineralisch
- 15 Montagequader

*) nur bei Aerogeldämmputz Fixit 222

