



# Fixit 401


Lissage plâtre de réparation

**Utilisation:** Fixit 401 convient particulièrement aux travaux d'assainissement de petites surfaces dans locaux secs.  
Égalisation de divers supports destinés à recevoir des crépis de finition.  
Revêtement d'anciens ribages peints à la dispersion (après lessivage du support) destinés à recevoir un nouveau crépi de finition.  
Divers travaux de réparation et de rénovation.  
Le support doit être propre, sec et porteur.

- Propriétés:**
- Peut être tiré à zéro
  - Application frais sur frais sur le plâtre comme bouche-pores
  - Prise rapide
  - Sur d'anciens supports

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
N° d'art.	2000145763
Type d'emballage	
Unités par emballage	25 unité/pal
Quantité par unité	20 kg/unité
Adjonction d'eau	env. 13 l/sac
Consommation	env. 0,75 kg/m <sup>2</sup> /mm
Consommation	env. 0,75 kg/m <sup>2</sup> /mm
Délai de mise en œuvre	env. 20 min
Remarque quant au délai de mise en œuvre	selon l'épaisseur et la consistance du matériau
Épaisseur de couche	0 - 2 mm
Épaisseur de couche	peut tendre vers l'épaisseur zéro
Masse volumique à sec	env. 1.000 kg/m <sup>3</sup>

- Composition:**
- Liant : plâtre naturel
  - Agrégats : aucuns
  - Additifs : agent de rétention d'eau, réglant la prise et d'adhérence

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

**Mise en œuvre:** Saupoudrer Fixit 401 dans de l'eau propre et mélanger pour obtenir une masse homogène sans grumeaux.

**Stockage:** Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

**Autres indications:**





## Fixit 401

Lissage plâtre de réparation

---

**Remarques particulières:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). Ne pas utiliser pour la pose de carreaux muraux en céramique.  
Ne pas poser de faïences.  
Les enduits de plâtre doivent pouvoir sécher rapidement. Pour éviter la condensation sur la surface enduite fraîchement appliquée, une bonne ventilation des locaux après l'application doit être assurée. Le processus de séchage doit être favorisé par une aération ciblée régulière et un chauffage adéquat. Mettre en marche les chauffages en augmentant progressivement la température. Une aération et un chauffage insuffisants des locaux entraînent, pour les produits en plâtre, la formation de pustules, de frittages ainsi que de moisissures et favorisent l'oxydation des métaux non traités.

---

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.