

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

POLISTIRENO KLIJAI 250

Poliuretano klijai su pistoleto aplikatoriumi skirti polistireno plokštėms tvirtinti. Poliuretano klijai su pistoleto aplikatoriumi skirti polistireno plokštėms tvirtinti.




Paskirtis

Poliuretano klijai naudojami baltojo polistireno (EPS) ir ekstruzinio polistireno (XPS) plokštėms tvirtinti izoliuojant pastatų išorines sienas (ETICS), sienų plokštes, montuojant palanges, užpildant šilumos izoliacijos plyšius. Klijai gali būti naudojami pirmojo aukšto (pamatų) šilumos izoliacijos sistemose, naudojant ekstruzinio polistireno (XPS) plokštes ir putplasčio polistireno (EPS) plokštes. Poliuretano klijai puikiai sukimba su betono, keramikos ir medžio pagrindais, taip pat su PVC ir visų rūšių polistirolu, tinkais ir pagrindais su bitumine danga, deguto ir asfalto izoliacinėmis masėmis. Poliuretano klijai taip pat gali būti naudojami gipso kartono plokštėms tvirtinti prie betono pagrindų.

Savybės

- Greitai stingstantis
- Atsparus šalčiui
- Atsparus vandeniui
- Grafitiniam ir baltam polistirenui
- Ekstruziniam polistirenui (XPS)
- Nereaguoja su polistirenu (EPS, XPS ir kt.)
- Labai tvirtas sukibimas
- Ankstyvas atsparumas žemai temperatūrai

Naudojimas



Techniniai duomenys

Prekės numeris	38299
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	0,75 kg/vnt.
Spalva	Ryškiai geltona
Sąnaudos	0,09 kg/m ²
Rišimosi laikas	ca. 24 h
Koreguojamumas	4 min.

Sudėtis

- Poliuretanai

POLISTIRENO KLIJAI 250

Poliuretano klijai su pistoleto aplikatoriumi skirti polistireno plokštėms tvirtinti. Poliuretano klijai su pistoleto aplikatoriumi skirti polistireno plokštėms tvirtinti.

Naudojimo sąlygos

Naudokite nuo -5 °C iki +30 °C temperatūroje. Naudokite temperatūroje nuo -5 °C iki +30 °C, ši temperatūra taikoma orui, substratui ir gaminiui. Visi pagrindai turi būti laikantys, kompaktiški, stabilūs, tolygūs ir švarūs. Polistireną klijuokite po to, kai pagrindas nusistovi, susitraukia ir išdžiūsta.

Pagrindas

Prieš tvirtindami polistirolo plokštes žemoje temperatūroje, pašalinkite įšalą nuo pagrindo ir nusauskite vandens dėmes. Klijuokite nustatytus reikalavimus atitinkančias polistirenines plokštes pagal EN 13163, kurių storis yra nuo 50 iki 300 mm.

Paruošimas

Klijų skardinę reikia pašildyti iki kambario temperatūros (tai galima padaryti panardinant skardinę į, pavyzdžiui, šiltą vandenį), tada intensyviai (apie 30 sekundžių) purtyti skardinę, kad sudedamosios dalys būtų kruopščiai sumaišytos. Priveržkite skardinę prie purškimo pistoleto ir išleiskite į darbinę padėtį „aukštyn kojomis“. Klijų srautą galima sureguliuoti nustatant adatą arba paspaudžiant tepimo pistoleto gaiduką. Jei purškimas trunka ilgiau nei 15 minučių, purškimo pistoletas turi būti pritvirtintas, paliekant užsuktą skardinę tolesniam naudojimui. Jei tai pagrindai su bitumine danga (su nežinomais parametrais), verta atlikti sukibimo bandymą, t. y. plokštę padengtą poliuretano klijais priklijuokite prie testuojamo pagrindo, tada maždaug po 2 valandų bandykite nuplėšti. Bituminis pagrindas turi būti gerai sukibęs, o drėgmė turi būti išgarinta iš viso dangos storio. Prieš klijuojant termo izoliacines plokštes, pirma būtina perimetru sumontuoti atramą, o cokolinėje dalyje, plokštes atremti į pamato pagrindą ir jei įmanoma, prispausti gruntu. Prieš klijuojant hidrofobines izoliacines plokštes reikia šlifuoti (pašiaušti), pvz., švitriiniu popieriumi.

Naudojimas

Polistireno klijus purškiame apie 3 cm skersmens juostomis plokštės perimetru, laikydamiesi 2 cm atstumo nuo jos krašto ir viena juosta palei plokštės centrą. Klijavimo plotas

neturėtų būti mažesnis nei 40%. Siekiant išvengti „oro pagalvės“ susidarymo centrinėje plokštės dalyje, ant priešingų plokštės kraštų klijuojamose juostose turėtų būti 5 cm tarpas. Klijavimo storis turėtų būti 8 arba 15 mm (kuomet plokštė prispausta prie pagrindo). Ant plokštės užpurškus klijus, palaukite apie 3 minutes (temperatūra +20 °C) arba 5 minutes (temperatūra -5 °C), tada plokštės prispauskite prie sienos. Priklijuotas plokštes galima koreguoti per 4 minutes nuo prilipimo prie paviršiaus. Po 2 valandų plokštės yra paruoštos tolesniam apdorojimui (šlifavimui ir smeigiavimui). Tarpus ir jungtis tarp plokščių užpildykite klijais. Jei tai pamatai, purkšti ant plokštės keturias klijų vertikalias juostas, kurių skersmuo turėtų būti apie 3 cm, vienodais atstumais kas 20-30 cm tarp juostų ir paliekant 3 cm atstumą nuo plokštės krašto (jei plokštės yra didesnės nei 100 cm, užtepkite didesnę klijų juostų skaičių).

Pastabos

Cokolio srityje ir palei pastato kraštą reikalingi papildomi mechaniniai tvirtinimai. Tarpus ir jungtis tarp klijuočių plokščių užpildykite klijais. Baigę darbą, purkštuvą išvalykite valymo priemone, pvz., putų poliuretano valikliu. Darbai neturėtų būti atliekami lyjant ar saulėkaitoje. Nenaudokite gaminio nuolat veikiant vandeniui, pvz., atliekant hidroizoliaciją ar esant aukštam gruntinio vandens lygiui.

Sandėliavimas

Geriausias iki 12 mėn.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Visgi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.