

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX EPS-F 036

EPS Pllakë termoizolimi për fasadë




Fushat e përdorimit

Për sisteme me izolim termik për muret e jashtme sipas ETAG 004 në ndërtesat e reja dhe të vjetra. I përshtatshëm për ndërtesa të vjetra dhe të reja. Të mos përdoret në zonën e xokolaturës dhe në zonat në kontakt me ujin.

Karakteristikat

- Izolues termik
- Përpunim i shkëlqyer
- Pa HFCKW- dhe HFKW

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	18847	29734	18620	29817	18622
EAN	9003304331673	9003304331994	9003304332618	9003304307661	9003304333561
Paketimi					
Sasi për njësi	12,5 m ² /Nj.	8 m ² /Nj.	6 m ² /Nj.	3,5 m ² /Nj.	3 m ² /Nj.
Njësi për paletë	25 Copë/Nj.	16 Copë/Nj.	10 Copë/Nj.	7 Copë/Nj.	6 Copë/Nj.
Konsumi i ujit				rreth. 3,5 kg/m ²	
Gjatësia	1000 mm				
Gjerësia	500 mm				
Trashësia e izoluesit termik	20 mm	30 mm	50 mm	70 mm	80 mm
Reaksioni ndaj zjarrit	E EN 13501-1				
Kapilariteti	0,5 kg/m ² *min0,5 ETAG 004				
Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore	100 kPa				
Qëndrueshmëria ndaj prerjes	> 0,06 N/mm ²				
Temperatura e nënshtresës	5 °C				

RÖFIX EPS-F 036

EPS Pllakë termoizolimi për fasadë

Numri i artikullit	18623
EAN	9003304186235
Paketimi	
Sasi për njësi	2,5 m ² /Nj.
Njësi për paletë	5 Copë/Nj.
Konsumi i ujit	
Gjatësia	1000 mm
Gjerësia	500 mm
Trashësia e izoluesit termik	100 mm
Reaksioni ndaj zjarrit	E EN 13501-1
Kapilariteti	0,5 kg/m ² *min0,5 ETAG 004
Qëndrueshmëria ndaj tërheqjes tërthore	100 kPa
Qëndrueshmëria ndaj prerjes	> 0,06 N/mm ²
Temperatura e nënshtresës	5 °C

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Pllakat izoluese për ti mbrojtur nga lagështia duhet të mbulohen sa më parë me masën shpatulluese (mbushëse).

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripra etj. . Pjesa e jashtme e ndërtimit duhet të jetë e thatë dhe nuk duhet të krijojë lagështi në rritje (hidroizolim/ izolim horizontal). Bazamenti duhet të ketë një qëndrueshmëri lidhjeje prej min 0,25 N/mm².

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Largoni lëndët ndarëse që formojnë shtresa filmi (vaj armature etj.). Sipërfaqet prej karbonat kalciumi ose rërë përforcojini me RÖFIX fiksues ose largojini fare.

Këshilla për përpunimin

Pllakat me trashësitë mbi 20 cm, duhet të ngjiten në cepat e ndërtesave nga pjesa ballore me ngjitësin (psh. RÖFIX masë ngjitëse dhe izoluese Polymer). Vetëm pas një kohe tharje të mjaftueshme (reth 36 orë) filloni me aplikimin mekanik të fasadës (zmerilim- ose vendosjen e tiplave). Vëndet problematike ose lidhje pllakash të hapura duhet të mbushen me material izolues. Fugat elastike të ndërtesës, duhet të integrohen në sistemin e termoizolimit me anë të profileve për fugat.

ROFIX EPS-F 036

EPS Pllakë termoizolimi për fasadë

Përpunimi

Në sistemet e lidhjes me izolim termik, mund të përdoren vetëm pllaka izolimi, të përshtatshme për sistemin, të testuara dhe provuara nga zyra përkatese që përkojnë me NORMAT dhe LEJET. Në sipërfaqe, pllakat puthiten me presion. Vendosja e pllakave të izolimit vijon në lidhje. Lidhjet kryq nuk lejohen. Gjatë ndërtimit të cepave, duhet punuar mundësisht me ingranim, ku copa e fundit të jetë të paktën 40 cm e gjerë. Hapjet e ndërtesës duhet të lidhen me pllakat/panelet.

Ngjitja e pllakave të termoizolimit: Shtrojeni llaçin ngjitës me metodën me pika - shirita (rreth 40% sipërfaqe ngjitjeje) gjerësia e shiritave rreth 5 cm, lartësia rreth 2 cm.

Ju lutemi të zbatoni rregulloren e aplikimit të shoqatës kombëtare të ndërtimit dhe normat kombëtare aktuale (psh. DIN 55699 aplikimi i sistemit të termoizolimit, ose ÖNORM B6400-1 etj.). Nëse përdorni ngjyra të errëta me gradë reflektimi nga <25% HBW mbi sistemin e termoizolimit, duhet të keni parasysh rregulloren ROFIX Syco- Tec. Për të zvogeluar efektin jastëk në fasadat me termoizolim EPS, ne ju sugjerojmë për një trashësi pllake mbi 10 cm, të përdorni këto lloj pllakash termoizolimi për fasada: ROFIX EPS-F 030 Take It Alpin, EPS- F 031 Take It Relax, EPS- F 031 Compact Relax ose EPS- F 031 Relax.

Magazinimi

Magazinojeni në vënde të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita).

Koha e magazinimit min. 12 muaj.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të

deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.