

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX CalceClima® Thermo

Suva me bazë gëlqere termoizoluese



Fushat e përdorimit

Suva me gëlqere termoizoluese, ekologjike, biologjike, rregullatore e klimës së brendshme për ndërtesat moderne. Përdoret në zonën e brendshme për mure me porozitet të madh. Suva e poshtme e përshtatshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla të plota, tulla me vrimë, blloqe çimentoje, gurë ranor - gëlqeror. Lëndë ndërtimi minerale sipas shtojcës A të katalogut për masat ekologjike për kërkesat në ndërtimin e shtëpive Të mos përdoret në zonën e xokolaturës dhe në zonat në kontakt me ujin.

Karakteristikat

- Vlerë e lartë izolimi
- lëndë e parë natyrale dhe ekologjike
- Mbrojtje e lartë ndaj zjarrit
- Rregullator lagështie
- Rekomandohet ekologjikisht
- Difuzivitet shumë i lartë

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	31765
EAN	9003304317653
Paketimi	
Sasi për njësi	30 L/Nj.
Njësi për paletë	42 Nj./Pal
Madhësia e kokrrizave	0-4 mm
Konsumi	rreth. 1,1 L/m ² /mm
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	rreth. 0,3 m ² /Nj./cm
Prodhimi i litrave	27 L/Nj.
Njësia e kërkesës për ujë	rreth. 13,5 L/Nj.
Reaksioni ndaj zjarrit	A1
Hapja e difuzionit të avullit	Përshkueshmëri e lartë
Forca në shtypje	≥ 0,4 N/mm ² (28 d) EN 1015-11

RÖFIX CalceClima® Thermo

Suva me bazë gëlqere termoizoluese

Numri i artikullit	31765
Forca në përkulje	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$
Përcjellshmëria termike	$0,067 \text{ W/mK}$
Moduli-E	rreth. 1500 N/mm^2
Trashësia maksimale e shtresës	120 mm
Trashësia minimale e suvasë	20 mm
Grup llaçi	Llaç suvaje termoizolues T - CS I - W2 EN 998-1 CS I EN 998-1 Wc1 EN 998-1
Vlera e pH	13
Kapaciteti termik	rreth. 1 kJ/kg K
Dëndësia në gjëndje të përpunuar	$\leq 400 \text{ kg/m}^3$
Temperatura e nënshtresës	$5-30 \text{ }^\circ\text{C}$
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.
WDDZ min	7
WDDZ max	10

Baza e materialit

- Pa dispersion plastike
- Lehtësi minerale termoizoluese me bazë silikati
- Rërë gëlqerore e thërrmuar me cilësi të lartë
- Gëlqere hidraulike
- Gëlqere e pashuar

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së përpunimit dhe tharjes, ambienti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet të bjerë nën $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ dhe të ngrihet mbi $+30 \text{ }^\circ\text{C}$. Gjatë përpunimit dhe fortësimit të materialit mbrojeni të paktën gjatë tre ditëve nga ngrirja. Lageshtia e lartë e ajrit me ambientet e brendshme menjanon tharjen. Suvate me baze gëlqere gjatë kohës së punimit duhet të ruhen nga tharja e shpejte (korentet). Nëse kemi një ambient të lageshtë dhe korent nuk është e përshtatshme për suvate me baze gëlqere sepse ndodhin plasaritje.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë, pa pluhura, pa ngrica, absorbues, i niveluar, me aftësi thithëse dhe mbajtëse, i lirë nga myqet dhe substanca ndarëse si yndyrnat etj. Testimi i bazamentit duhet të vijoje sipas ÖNORM B3346 ose DIN 18350 ose SIA V242. Këshillat e përpunimit vlejné për muret e ndërtimit të prodhuara sipas normës dhe me kusht fugat e mbyllura. Fugat e hapura në mur si dhe carjet, duhet të mbyllen paraprakisht me materjalin e përshtatshëm. Në rast bazamentesh kritike (si mure shumë poroze, porobeton, pllaka HWL, blloqe betoni, pllaka XPS- R etj.) duhen marrë parasysh rregullat e suvatimit RÖFIX si dhe rregullat e përpunimit të prodhuesit.

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Mbas përfundimit të testimit dhe përgatitjes së bazamentit të suvasë (mbyllja e te carave, lidhjeve dhe vendeve të demtuara) në varesi të bazamentit, një paratrajtim i

RÖFIX CalceClima® Thermo

Suva me bazë gëlqere termoizoluese

pershtatshem, eshte i nevojshem. Bazamentet prej suvaje me aftësi të ndryshme thithëse, kanë nevojë për një llaç sprucues RÖFIX CalceClima®, mbi të gjithë sipërfaqen. Një llaç paratrajtues CalceClima RÖFIX, tërësisht mbulues, duhet të aplikohet mbi bazamente mikse ose suva të vjetra. Para fillimit të suvatimit, ne të gjitha cepat duhet të jene vendosur profile suvaje te pandryshkur.

Përgatitja

Në aplikimin me dorë një thes përziheni sipas raportit me ujë të pastër duke përdorur një mikser ose përzierës mekanik derisa të arrini një masë homogjene. Koha e përzierjes në rast përzierje me dorë 2 deri 3 minuta.

Këshilla për përpunimin

Koha e prehjes e suvase se poshtme para shtreses perfundimtare, 1 dite per mm trashesi suvaje. Pas forcimit të mjaftueshëm të suvasë së poshtme duhet të bëhet aplikimi i shtresës armuese me RÖFIX Renoplus duke e përforsuar me RÖFIX P50 rrjetë përforsuese. Gjatë tharjes duhet të përdorni mjete për ngrohjen- që të krijohen kushte më të mira për tharjen dhe fortësimin (psh. me ventilues). Ngrohja e drejtpërdrejtë e suvasë nuk është e lejuar. Llaçi i freskwt duhet pwrpunuar brenda 20 minutave Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.

Përpunimi

Më pas hiqni me mastar pjesët e tepërta Aplikohet me një spirale me veshje të përshtatshme për suva termoizoluese Tek suvatë rinovuese dhe izoluese pompat e suvatimit duhet të paisen me përzierësin dhe shnekun e përshtatshëm. Nuk është i përshtatshëm për muret të cilat do vishen me pllaka qeramike.

Magazinimi

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit minimumi 12 muaj.

Certifikatë



Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkrijnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.