FIXIT
Schweiz. Suisse. Svizzera.



Design : structure de l'écorce

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



1. Appliquer la couche d'apprêt Fixit 740 Si 1,5 mm ribé plein sur l'armature jusqu'à obtenir une épaisseur de grain, puis lisser sans laisser de traces.

Laisser sécher




2. Après séchage, recouvrir l'enduit de base avec Fixit 740 Si 0,7 mm et lisser sans laisser de traces. Si nécessaire, poncer au préalable les traces de truelle laissées par l'enduit de base.



3. Appliquer le Fixit 740 Si 0,7 mm en exerçant une légère pression, puis lisser à l'éponge.

Laisser sécher



4. Le support doit être complètement sec. Appliquer de petites couches de Fixit 740 Si 0,7 mm à l'aide d'une truelle en acier inoxydable, les presser contre le mur et les étaler dans toutes les directions.
La structure de l'écorce est largement influencée par la taille et l'espacement des couches.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



5. Laissez la structure de l'écorce se tendre légèrement et lissez-la délicatement à l'aide de la petite truelle en acier.



6. Une fois l'enduit appliqué, les transitions sont légèrement lissées à l'éponge.

Laisser sécher



7. Une fois le crépi complètement sec, appliquez la première couche de peinture au rouleau Fixit 786 Si peinture garnissante silicate/silicone.

Laisser sécher



8. Une fois la première couche sèche, appliquez la deuxième couche avec la peinture silicate-silicone Fixit 786 Si.

Laisser sécher

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE / CONSEILS ET OUTILS



9. Une fois la deuxième couche sèche, appliquez la technique de taches à l'aide du disque éponge. Appliquez la peinture pour façade (diluée à 10 % max.) à l'aide d'un pinceau, puis étalez-la à l'aide du disque éponge humide. Répétez l'opération jusqu'à ce que la couleur de base ne soit plus visible.



10. L'intensité de la structure de l'écorce varie en fonction de la différence de couleur entre la teinte de base et la teinte obtenue par la technique de marbrure.

Conseils de mise en œuvre

- Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être appliquée frais sur frais.
- La surface de l'enduit doit impérativement être prépeinte deux fois dans la teinte de base.
- En cas d'utilisation d'un disque éponge, il faut veiller à une application régulière et mince de la peinture.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

Produits utilisés


- Fixit 740 Crépi de finition silicate/silicone extérieur 0,7 / 1,5 mm ribé plein
- Fixit 786 Peinture garnissante silicate/silicone



Outils nécessaires

- Grande taloche en acier inoxydable
- Éponge
- Petite truelle en acier inoxydable
- Rouleau en peau d'agneau
- Disque éponge

EGALISATION À L'AIDE D'UNE PETITE TRUELLE EN ACIER





ÉLIMINER LA STRUCTURE DE L'ÉCORCE (FEUTRAGE)









Bureaux de vente régionaux

Région Ouest
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Région Centre
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord
8187 Weiach ZH
Tél. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch

Une entreprise du groupe
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

07/2026