

Ausführungsempfehlung

Stucanet® 80 Aufbau bei Leichtbauwänden



1. Befestigung mit SBS und Holzbauschrauben 45 mm



5. Grundputz 1. Lage nach dem Ansteifen mit Putzkamm aufreissen. Standzeit bei Kalkzementgrundputzen und Gipsputzen 1 mm pro Tag.



2. Kanten mit Trennscheibe die Verstärkungsdrähte trennen.



6. Grundputz 2. Lage aufspritzen.



3. Stucanet®-Tafel um die Ecke biegen.



7. Mit der Latte sauber ausegalisieren und danach vollflächig kratzen. Standzeit pro Tag 1 mm.



4. Grundputz 1. Lage aufspritzen und stehen lassen.