

**Detail S.10.1**

**Ausführungsdetail  
StoneEtics 50  
Dübelanordnung bei oberflächenbündiger  
Montage durch das Gewebe**

Vorgaben der Dübelmontage

h<sub>l</sub> = Bohrlochtiefe  
h<sub>ef</sub> = effektive Verankerungstiefe  
D = Dämmstoffdicke

Dübelanzahl Stk. / m <sup>2</sup>	Dübelabstand in cm (a)	Windsog in kN / m <sup>2</sup>
ca. 6	40	≤ -1.2
ca. 8	35	≤ -1.6
ca. 10	32	≤ -2.0
ca. 12	29	≤ -2.4

