

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX APL 3D STANDART

Këndore suvatimi




Fushat e përdorimit

Rrip suvaje me rrjetë, lëvizëse, me fuga për mbrojtjen nga shiu të pjesëve si dritare, dyer dhe pjesë të tjera të ndërtimit të ngjashme. (me lëvizje 3D). Klasi 2 Listela e rrjetës është e pajisur me një lak TPE të dalë, i cili lirohet nga ndarja e vegjës mbrojtëse. Mbi lakun TPE vendosen pjesë ndërtimi lëvizëse dinamike të cilat vijnë nga përkulja dhe ndryshimi i formës. Aplikime të cilat nuk janë specifikuar në Skedën Teknike duhet të ndërmeren mbas konsumimit me specialitën përkatës të sistemit.

Karakteristikat

- Zgjidhje lidhjeje e shkëputur mekanikisht

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	31612
EAN	9003304316120
Paketimi	
Sasi për njësi	60 mli/Nj.
Njësi për paletë	25 Copë/Nj.
Gjatësia	240 cm
Gjerësia e shiritit të pëlhurës	12,5 cm (Gjerësia 1)
Reaksioni ndaj zjarrit	B1 DIN 4102
Temperatura e nënshtresës	5 °C

Baza e materialit

- Profil plastik me fletë lëvizëse (bashkë-ekstruduar) dhe rrjetë tekstil-qelqi të ngjitur

ROFIX APL 3D STANDART

Këndore suvatimi

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripra etj. .

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Kryeni provën e ngjitjes nëse bazamenti është i përshtatshëm për ngjitje.

Këshilla për përpunimin

Para fillimit të suvatimit largoni letrën mbuluese nga tapa mbrojtëse dhe qeset mbrojtëse për dyert ose dritaret ngjitini tek tapa mbrojtëse vetëngjitëse. Pas përfundimit të puimeve të suvatimit dhe lyerjes, tapën mbrojtëse përthyeri përpara dhe këputeni në vendin e përthyerjes në krah të kundërt.

Përpunimi

Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërsëre të përshtatshme
Largoni letrën mbrojtëse nga shiriti vetëngjites-PE dhe ngjiteni në të njëjtën pedencë dhe distancë me profilin e kornizës, duke e shtypur fort me gishta nëpër cepa.
Në bashkimet e qosheve thyejeni kapakun mbrojtës të shufrave vertikale rreth 5 cm dhe prijeni rreth 3 cm. Pastaj shufrën e tërthortë vendoseni horizontalisht mbi shufrat vertikale.

Magazinimi

Profilët pakëtohen dhe transportohen në kuti kartoni. Magazinimi duhet të bëhet patjetër mbi bazamente mbajtëse. Mbrojini nga lagështia, dhe nxehtësia e madhe. Koha e magazinimit min. 12 muaj.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.