

Structure d'enduit pour panneaux de construction à l'intérieur

Généralités

Les règles générales de l'art de la construction, les prescriptions de montage du fabricant de panneaux, les fiches techniques en vigueur de l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP), la recommandation SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les fiches techniques des matériaux utilisés sont applicables.

Exigences

La pose des plaques et l'exécution des joints entre les éléments et les plafonds ainsi que les joints verticaux et horizontaux doivent impérativement être réalisés selon les directives du fabricant de plaques. Le support doit être propre, sec et exempt de poussière.

	Panneaux en fibres de plâtre	Panneaux du plâtre dur**	Panneaux imprégnés (verts)	Panneaux en fibres de ciment
Spatulage				
Fixit 143 Multi-lissage	✓			
Fixit 145 Enduit de lissage fin Planofix	✓			
Fixit 147 M plus	✓	✓	✓	
Fixit 461 Spatule d'assainissement		✓		✓*
Fixit 125 Enduit d'égalisation au plâtre	✓	✓	✓	
Colle dispersion		✓		✓*
Enduits de finition				
Fixit 715 Crépi de finition synthétique intérieur	✓	✓	✓	✓
Fixit 751 Ribé de chaux grasse	✓			✓
Fixit 770 Ribé de chaux grasse	✓			✓
Fixit 777 Ribage précieux	✓	✓	✓	✓
Fixit Finish Mineral M Masse de spatulage projetable	✓	✓	✓	✓
Peinture				
GreoColor NormaStar Peinture émulsion intérieure	✓	✓	✓	✓

* = Intégration complète enrobage de filet

** = Prétraiter au préalable les joints bout à bout avec Fixit 491

Remarque

Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles fissures dues à une sous-construction ou une pose incorrecte des panneaux. Les épaisseurs de couche ainsi que les durées de vie des produits respectifs doivent être respectées. Pour éviter la condensation à la surface de l'enduit frais, il faut veiller à une bonne aération des locaux après l'application. Le processus de séchage doit être soutenu par une aération et un chauffage réguliers et quotidiens. Mettre en marche les chauffages en augmentant progressivement leur puissance.

Une aération et un chauffage insuffisants des locaux entraînent la formation de pustules, de couches de frittage et de moisissures sur les enduits mentionnés et favorisent l'oxydation des métaux non traités.