

Ausführungsempfehlung

Vertikale Abdichtung unter Terrain

Innen

Stopfen mit Fixit 217 Sperrputz

Wartezeit ca. 5 Tage



Anwurf mit Fixit 211 Zementmörtel mit Haftzusatz

Wartezeit ca. 4 – 5 Tage



Ausgleichen mit Fixit 217 Sperrputz

Wartezeit ca. 3 Wochen



Fixit 462 Renovationsputz ca. 10 mm dick als feuchteegalisierende Putzschicht auftragen. (Tauwassergefahr)



Aussen

Stopfen mit Fixit 217 Sperrputz

Wartezeit ca. 5 Tage

Anwurf mit Fixit 211 Zementmörtel mit Haftzusatz

Wartezeit ca. 4 – 5 Tage

Ausgleichen mit Fixit 217 Sperrputz

Wartezeit ca. 3 Wochen

Abdichtung mit Fixit 373 Multiflex 2 K grau.