

Design: Rillenputz

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

Die Verarbeitungsschritte



Schritt 1:

Auf die Armierungsschicht wird als Rillen-Deckputz der Fixit 740 Si Silikat-Silikonputz aussen in Kornstärke aufgezogen.



Schritt 2:

Der noch frische Fixit 740 Si Silikat-Silikonputz aussen wird gleichmässig in vertikaler Richtung mit der Kunststoff-Reibscheibe strukturiert.



Schritt 3:

Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, erfolgt der erste Anstrich mit der Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe.



Schritt 4:

Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der zweite Anstrich mit der Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe.



Schritt 5:

Für einen zweifarbigen Effekt wird die Putzoberfläche mit einer Moosgummi- oder Tapezierwalze und andersfarbiger Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe in Richtung der Rillenstruktur und mit leichtem Druck abgerollt.

Hinweise und Werkzeuge

Verarbeitungshinweise:

- Die Putzoberfläche ist zwingend zweimal in der Grundtonfarbe vorzustreichen.
- Beim Einsatz der Moosgummi- oder Tapezierwalze ist auf einen gleichmässig dünnen Farbauftrag zu achten. Zuviel Farbe oder zu starkes Andrücken führt auch in den Putzvertiefungen zu einem Farbauftrag.
- Für eine gleichmässige Farbaufnahme der Moosgummi- oder Tapezierwalze muss diese auf einem glatten Untergrund und mit wenig Farbe abgerollt werden.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

Verwendete Produkte:

- Fixit 740 Si Silikat-Silikonputz aussen Rille 3 mm
- Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe



Benötigte Werkzeuge:

- Rostfreie Stahltraufel gross
- Kunststoff-Reibscheibe
- Lammfellrolle
- Moosgummi- oder Tapezierwalze

Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch