


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Armierungsgewebe

Zubehör



Anwendungsbereiche

Zur Herstellung der Verstärkungsschicht in TURBO Wärmedämmsystemen auf geschäumtem Polystyrol oder Wolle.

Eigenschaften

- Wasserbeständig
- Frostbeständigkeit
- Alkalibeständig

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	315205
Verpackung	
Menge pro Einheit	50 m ² /EH
Verbrauch	1 lfm/m ²
Ergiebigkeit	50 m ² /EH
Länge	50 m
Breite	100 cm

Materialbasis

- Fiberglas

Armierungsgewebe

Zubehör

Verarbeitungsbedingungen

Verwendung bei Temperaturen, die für ein bestimmtes Wärmedämmsystem empfohlen werden. Vermeiden Sie Arbeiten unter ungünstigen Bedingungen. Verwenden Sie bei hohen Temperaturen, Niederschlägen und Wind Schutzgitter auf Gerüsten.

Verarbeitung

Herstellung von Verstärkungsschicht: Mineralwollplatten mit dünne Klebstoffschicht spachteln und mit dem Traufel fest drücken. Mörtel auf eine Styroporplatten- oder Mineralwolleoberfläche auftragen, mit der Zahntraufel abkämmen, einen Streifen Verstärkungsnetz darüber legen und ihn gleichmäßig ausspachteln bis zur vollständigen Abdeckung. Armierungsgewebe Streifen sollten mit dem ca. 10 cm Reserve platziert werden. Eine einzelne Schicht mit verstärktem Gewebe sollte eine Dicke von 3–5 mm haben.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen.