



RÖFIX Sanir grund

Specijalni predpremaz

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Za učvršćenje starih podloga i smanjenje prodiranja soli u RÖFIX sisteme za saniranje. Učvršćivanje i poboljšanje vodoodbojnosti starih maltera. Smanjuje prodiranje soli u malter za saniranje. Koristiti samo kod RÖFIX RS 1 jednoslojnog sistema za saniranje maltera. RÖFIX špric malter se na ovaj premaz nanosi postupkom sveže u sveže.

Karakteristike: • Smanjuje delovanje štetnih soli

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148692
ERGO	10223
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	60 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	10 Kg/jed.
Boja	transparentna
Potrošnja	oko 0,5 kg/m ²
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
pH-vrednost	oko 11,2
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

Sastav:

- Kalijum vodeno staklo (silikat)
- Silikonsko ulje
- Bez veštačkih dodataka

Uslovi obrade: Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.

Podloga: Podloga mora biti čista, bez masnoća i vlažna. Kod suvih podloga sledi reakcija sa dubinskim delovanjem.

Priprema podloge: Stari malter obiti do oko 1 m iznad vidljive granice oštećenja, odnosno vidljive vlage, a fugne zida izdubiti oko 2 cm. Objieni stari materijal odmah ukloniti sa gradilišta. Površine suho očistiti (oprašiti) i pustiti da se osuše. Labave delove, nečistoću, prašinu, bitumen i sl. odstraniti. Zameniti oštećeno kamenje. Fugne i izbijeno kamenje prethodno zatvoriti RÖFIX 648 osnovnim malterom sa porama. Suve podloge prethodno navlažiti dok se ne postigne ravnomerna mat vlažna podloga.

Ugradnja: RÖFIX Grund za saniranje potrebno je nanijeti špricom ili kistom, razrijeđeno vodom u omjeru 1:1. Eventualna ponovna impregnacija nerazrijeđenom otopinom RÖFIX Grunda za saniranje. Poslije nanijeti mokro na mokro RÖFIX 671 ili RÖFIX 640

Napomene: Sve spojeve i otvore (prozori, okviri prozora, vrata, itd.) pre obrade prekriti, radi zaštite od nečistoće i oštećenja. Raditi mokro na mokro kako bi se izbeglo pojavljivanje primesa

Upozorenja: Detaljna uputstva mogu se naći na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.



RÖFIX Sanir grund

Specijalni predpremaz

Uputstva za ugradnju:	Naknadna hidrofobiranja smeju se nanositi samo na suve maltere. To se posebno odnosi na obojane, zato se mogu hidrofobirati najranije nakon oko 2 do 3 sedmice. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom. Alat nakon korštenja dobro očistiti.
Skladištenje:	Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok trajanja: najmanje 12 meseci.
Opšte napomene:	Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu . RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva mogu se naći na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.