GREUTOL



Design : crépi à la truelle

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



1. Gratter la couche d'armature horizontalement avec un balai en guise de préparation pour la couche d'enduit suivante.



2. Nous recommandons d'appliquer une couche de fond sur la couche d'armature rendue rugueuse, avec Greutol GreoPrime Couche d'apprêt minérale, afin de garantir un pouvoir absorbant régulier du support.



3. Une sous-couche de mortier adhésif et d'enrobagef Greutol Combi light 432 permet de réduire considérablement la consommation d'enduit à la tyrolienne 490. Cela améliore l'adhérence initiale lors du giclage avec le pulvérisateur d'enduit, et réduit le rebondissement des grains.



4. Injecter le crépi à la truelle Greutol Crépi à la truelle 300 (granulométrie : 4–5 mm) par à-coups avec le pulvérisateur d'enduit Enduivit 3, selon un angle oblique, afin d'éviter les marques d'échafaudage.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



5. Neutraliser et éliminer la peau de frittage brillante àl'aide d'une brosse de peintre et de Sax Fluatin FG 0900.



6. Une fois que l'enduit est complètement sec, appliquer la première couche avec la peinture garnissante silicate/silicone Greutol GreoColor OptiTop et un rouleau en peau d'agneau à poils longs.



7. Après le séchage de la première couche, appliquer la deuxième couche avec Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop en effectuant des mouvements croisés, à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau à poils longs.



CONSEILS ET OUTILS

Conseils de mise en œuvre

- Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être appliquée frais sur frais.
- Pour une meilleure adhérence du crépi de finition, nous recommandons de rendre la couche d'armature rugueuse à l'aide d'un balai.
- Pour éviter les marques d'échafaudage, projeter Fixit 764 Crépi à la truelle en biais.
- Le support minéral doit présenter une carbonatation suffisante avant la mise en peinture de la façade.
- Les surfaces frittées brillantes peuvent être fluatées avec Sax Fluatin FG 0900 avant d'être peintes.
- Les grandes différences de température et d'humidité de l'air peuvent entraîner des variations de couleur lors du séchage d'un enduit minéral. Il en résulte un aspect nuageux.
- La surface de l'enduit doit impérativement être peinte deux fois.
- Il est également possible d'appliquer la peinture à l'aide d'un pulvérisateur de peinture et de passer ensuite un rouleau en peau d'agneau à poils longs.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

Produits utilisés

- Greutol GreoPrime Couche d'apprêt minérale
- Greutol Combi light 432
- Greutol Crépi à la truelle 300
- Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop
  Ou : Greutol peinture silicate pour l'extérieur

Outils nécessaires

- Brosse à gratter
- Rouleau en peau d'agneau, poils longs
- Grande taloche en acier inoxydable
- Pulvérisateur d'enduit Enduivit 3
- Compresseur d'air
- Brosse de peintre



















GREUTOL

Siège principal
Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Filiales
Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Site de stockage
Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen bei Wil
Telefon +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

greutol.ch

Une enterprise du groupe

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

12/2025