

The image shows the interior of an old building during renovation. The walls are made of rough, textured plaster with visible wooden lathwork. The ceiling consists of dark wooden beams. In the background, there is a window with a wooden frame and a staircase. The floor is concrete with some green markings.

Altbauten sanieren
und frisch verputzen

Warum sanieren?

Alles abreißen oder sanieren? Diese Frage stellt sich der Bauherrschaft bei älteren Gebäuden. Im Falle einer Sanierung müssen alle Bereiche im Haus genau geprüft und beurteilt werden.

- Fassade
- Keller
- Innenraum
- Nasszonen

Diese Herausforderungen, stellen den Bauherrn immer wieder vor ungeahnte Probleme, auch in finanzieller Hinsicht. Und trotzdem entscheiden sie sich für eine Sanierung.

Die Gründe sind vielfältig:

- Erhaltung der Bausubstanz
- Gesundes Wohnraumklima
- Verantwortung gegenüber dem Ortsbild und der Umgebung
- Respektvoller Umgang mit Ressourcen
- Charakter des Gebäudes erhalten
- Nostalgischer Wohnstil

Gerade in der heutigen Zeit sehnen sich Menschen immer wieder auf das Altbewährte zurück. Sie finden im Wohnen ein Ausgleich zum hektischen Alltag. Zudem verbringen Menschen 90 % des Lebens in Innenräumen. Daher ist es sehr wichtig, die richtigen Materialien am richtigen Ort zu verwenden.

Diese Broschüre dient dem Planer und Unternehmer als Entscheidungshelfer, die geeigneten Fixit Produkte vorzusehen und der Bauherrschaft, sich mit dem richtigen Partner und den nötigen Hinweisen und Vorkehrungen für das Umbauvorhaben zu entscheiden.



vorher



nachher



Beurteilung des Untergrundes

Die Beurteilung des Untergrundes muss sorgfältig durchgeführt werden. Ideal ist, wenn der Querschnitt eines Putzaufbaus offengelegt wird, um die einzelnen Schichten beurteilen zu können. Zwischen den Putzschichten kommen möglicherweise immer wieder nicht tragfähige Beschichtungen zum Vorschein.

Sind schlecht haftende Beschichtungen darunter, muss dieser bis auf den sicheren und tragfähigen Untergrund oder sogar bis auf das Mauerwerk komplett entfernt werden.

Schichten, die immer für den weiteren Aufbau entfernt werden müssen:

- Ölfarben / Leimfarben
- Zementputze auf Kalkputze
- Schimmelbildung / Pilzbefall / Algenbewuchs
- Tapeten
- Stark kreidende Mineralfarben
- Weiche Untergründe für härtere Putzaufbauten
- Russ, Nikotin, allgemeine Verunreinigungen



Im Allgemeinen gilt beim Verputzaufbau, vom Mauerwerk an die Oberfläche weicher werden!

Sobald der bestehende Putzaufbau bekannt ist, kann mit der eigentlichen Untergrundprüfung begonnen werden.

Untergrundprüfung



Verseifungsbeständigkeit

Den Untergrund auf die Verseifungsbeständigkeit überprüfen. Dazu Fläche anfeuchten und mit den Fingern schnell verreiben. Der Farbanstrich darf nicht schmieren. Ansonsten mit Tiefgrund verfestigen.



Gitterschnitt

Im Abstand von ca. 5 mm Kerben in Gitterform einschneiden. Der Farbanstrich muss mindestens zu $\frac{2}{3}$ haften bleiben. Ist das Resultat ungenügend, muss die Farbe mechanisch entfernt werden.



Kontrolle auf Hohlstellen

Den Untergrund mit der Hammerfläche auf Hohlstellen kontrollieren. Bis max. faustgrosse Hohlstellen können belassen werden, grössere Löcher müssen entfernt und trocken gereinigt werden. Danach mit Grundputz ausgleichen (Materialwahl hängt vom bestehenden Verputz ab).



Abrissprobe

Erstellen einer Musterfläche für die Abrissprobe. Nach dem Abreissen des Netzes muss der aufgebraute Haftputz einwandfrei haften bleiben. Ansonsten muss der bestehende Putz entfernt und die Schichten neu aufgebaut werden.

Wände und Decken erneuern

Innenbereich

Im Innenbereich können verschiedene Varianten angewendet werden.

Untergrund	Zur Aufnahme von		
	Deckputz mineralisch	Deckputz kunststoffgebunden	Weissputz / Glattputz
Bruchstein	Fixit 205/462/632/662	Fixit 632	Fixit 205/462/632/662
Sandstein	Fixit 205/462		Fixit 205/462
Mineralischer Putz gestrichen	Fixit 125/460/461/462	Fixit 125/460/461/462	Fixit 125/460/461/462
Kunststoffputz	Fixit 125/460/461/462	Fixit 125/460/461/462	Fixit 125/460/461/462
Gips	Fixit 125	Fixit 125	Fixit 125
Dämmplatten XPS	Fixit 433/439/460/461	Fixit 433/439/460/461	Fixit 460/461
Ölfarben	Beschichtung entfernen und neu beurteilen		
Tapeten			
Holz / OSB Platten	Sperrgrund Fixit 494, danach mit Fixit 465 weiterbeschichten (bei kleinen Flächen bis 1 m ²), bei grösseren Flächen Putzträger anbringen, wie z.B. Gipskartonplatten		
Nikotin-/Russ-/Gerbsäureflecken	Sperrgrund Fixit 494, danach Weiterbeschichtung mit Fixit 460, 461,462		
Kalkputz	Fixit 125/462	Fixit 125/462	Fixit 125/462
Zementputz	Fixit 125/462/632	Fixit 125/462/632	Fixit 125/462/632

Aussenbereich

Untergrund	Zur Aufnahme von	
	Deckputz mineralisch	Deckputz kunststoffgebunden
Bruchstein	Fixit 205/ 209/462/632/662	Fixit 632
Sandstein	Fixit 205/ 209/462	
Mineralischer Putz gestrichen	Fixit 460/461/462	Fixit 460/461/462
Kellenwurf	Fixit 460/462	Fixit 460/462
Kunststoffputz	Fixit 454/460/461/462	Fixit 454/460/461/462
Dämmplatten	Fixit 433/439/460/461	Fixit 433/439/460/461
Kalkputz	Fixit 462	Fixit 462
Zementputz	Fixit 454/632	Fixit 632

Decken erneuern

Bestehende verputzte Decken sind heikel zu erneuern und müssen genau kontrolliert werden, bevor sie verputzt werden. Dies aus folgenden Gründen:

- Haftbrücke ist meistens verdünnt oder gar keine vorhanden
- Evtl. gab es schon mal Feuchtigkeitsschäden (Abdichtung Flachdach, Rohrschaden etc.)
- Kreidende Dispersionsfarben, Kalk- und Leimfarben vor allem bei Küchen oder Feuchträumen als Untergründe
- Schwinden und kriechen von Beton (durch fehlende, ungenügende Fugenschnitte oder Dilatation)

Ein erneuter Verputzaufbau erzeugt Spannungen und kann sich schnell vom Untergrund lösen. Bei kreidenden Dispersionsfarben, Kalk- oder Leimfarben löst sich der Anstrich bei der Applikation und Kontakt mit Feuchtigkeit. Hier ist eine Abrissprobe zwingend zu erstellen und der Untergrund wie auf Seite 4 beschrieben genau zu kontrollieren.


Wichtig ist danach, spannungsarme Putze zu verwenden (siehe Tabelle Innenbereich).

Decken verputzen von klebarmierten Betondecken

Hauptsächlich bei Umbauten von älteren Häusern besteht der Wunsch tragende Wände zu entfernen um grössere Räume zu schaffen. Wird eine tragende Wand entfernt muss die Stützlast aufgefangen werden. Dies geschieht entweder mit einem Stahl / Tonträger wobei Raumhöhe verloren geht, oder mit sogenannten Klebarmierungen.

Hier gibt es 2 Varianten:

- 1.** Fixit 346 gemischt mit Zement auf die Klebarmierung und Betonuntergrund fachgerecht auftragen und verputzen
- 2.** Stucanet 80 montieren und in 2 Lagen verputzen
(1. Lage mit Putzkamm aufrauen und 1 Woche warten)



Je nach Anzahl der Klebarmierungen muss der Unternehmer selber entscheiden, welche Variante besser passt. Die Stucanet® Variante ist die sicherere Variante als die Haftbrücke spezial (Rissbildung Materialübergang). Eine Rissgarantie in Folge von Bewegungen können nicht übernommen werden.

Wände und Decken erneuern

Decken verputzen von Hohlraumdecken

Hohlraumdecken sind Elementdecken, die als Einschub- bzw. Blinddecke zwischen Trägern aus Stahl (Doppel-T-Träger), Holz oder Stahlbeton eingehängt oder darauf verlegt werden. Sie sind häufig in Kellern von Altbauten anzutreffen.

Sie können wie folgt verputzt werden:

- Montage Stucanet® 80 (unbedingt geeignete Hohlraumdübel verwenden)
- Verputzen 2-lagig, im Keller vorteilhaft mit Kalk-Zementputzen (1. Lage aufrauen und 1 Woche warten)

Heute werden diese Decken im Altbau häufig auch gedämmt, um die Kälte gegen den Wohnbereich aufzufangen. Kleinformatige Dämmplatten wie Multipor zusammen mit dem Kleber Fixit 428 Combi-mörtel Minopor® innen eignen sich an Kellerdecken hervorragend für Hohlraumdecken.

Decken verputzen von Betonelementen

Ein Betonelement ist ein Bauteil aus Beton, Stahlbeton oder Spannbeton, das in einem Werk industriell oder auf der Baustelle vorgefertigt wird und nachträglich, oft mit einem Kran, in seine endgültige Lage versetzt wird. Betonfertigteile sind weit verbreitet und kommen in verschiedenen Bauarten zum Einsatz.

Beim Bau von gewerblich genutzten Bauwerken, insbesondere bei Industriehallen und Bürogebäuden ist die Verwendung von vorgefertigten Bauelementen üblich. Im Wohnungsbau werden Betonfertigteile beim Errichten ganzer Häuserblocks eingesetzt.



Folgende Punkte sind zu beachten

1. Fugen ausfüllen mit Fixit 125 oder 454 (Standzeiten 3 – 4 Tage)
2. Haftbrücke erstellen mit Fixit 341 zur Aufnahme von Fixit Gipsputzen
3. Fixit Gipsputz oder Weissputz erstellen

Eine Gewebeeinlage über die Fugen nützt nichts und führt nicht zum Ziel. Der Putz hat nicht die Aufgabe, Bewegungen in der Konstruktion aufzufangen. Dafür müssen die Elemente diese Aufgabe übernehmen.

Bad / WC Sanierung

Untergrund	Zur Aufnahme von			
	Keramik < 1600 cm ²	Keramik ≥ 1600 cm ²	Naturstein, schwere Beläge	Fugenlose Beschichtung
Kleberesten Keramik	Fixit 454/455/462/632	Fixit 454/455/632	Fixit 454/455/632	Separate Abklärungen nötig: Haftzugwerte, Druckfestigkeiten, Anforderungen etc.
Keramik bestehend*	Fixit 454/455/462/632	Fixit 454/455/632	Fixit 454/455/632	
Bruchstein	Fixit 462/632	Fixit 632	Fixit 632	
Kreidende Mineralfarben	Beschichtung entfernen und neu beurteilen			
Ölfarben	Beschichtung entfernen und neu beurteilen			
Zementputz	Fixit 454/455/462/632	Fixit 454/455/632	Fixit 454/455/632	
Abrieb gestrichen	Beschichtung entfernen und neu beurteilen			
Kunststoffputz	Beschichtung entfernen und neu beurteilen			

*= Untergrund prüfen und Fixit 346 Quarzbrücke Spezial aufziehen und durchkämmen. Danach kann gemäss Matrix weiterbeschichtet werden.



Alte Fliesen wurden entfernt und Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz aufgebracht.



Fachwerk verputzen

Die Ausmauerung im Riegelbau muss stabil und sicher sein. Holzbalken im Riegel sind ebenfalls durch den Fachmann zu prüfen.


Wir unterscheiden zwischen zwei Sanierungsmethoden:

Variante 1: Fachwerk komplett überputzen

- Untergrund reinigen
- Unebenheiten mit Fixit 206 stopfen und stabilisieren
- Balken abdecken mit Dachpappe und Ziegerrabitz oder Stucanet®
- Grundputz-, Deckputzarbeiten

Variante 2: Felder der Fachwerke verputzen

- Untergrund reinigen
- Unebenheiten mit Fixit 206 stopfen und stabilisieren
- Grundputzarbeiten bündig auf die Balkenlagen
- Jeder Balken muss durchgeschnitten werden, damit die Bewegungen beim Balken nicht den Putz übernehmen und die eindringende Feuchtigkeit wieder nach aussen wandern kann.
- Es ist ein mineralischer Deckputz und Farbansrich zu wählen!



Danach können folgende Grundputze eingesetzt werden

Produkt	Entscheidungspunkt
Fixit 205 Grundputz 0 – 4 mm mit hydraulischem Kalk	gefragt in der Denkmalpflege
Fixit 462 Renovationsputz	wirtschaftlich und sicher
Fixit 662 Konventioneller Grundputz 0 – 4 mm	einfach und robust
Rajasil Lehmputz fein	für den Innenbereich
Fixit 622, 623, 666 Leicht-Grundputz	bei Porenbeton-Vermauerung

Putzbrücken im Umbau

Häufig werden im Bau Gewebeeinlagen verwendet, um Spannungen vom Untergrund zu «entkoppeln». Dies führt jedoch oft zu Bauschäden und gegebenenfalls zum Rechtsstreit. Gewebeeinlagen haben die Aufgabe, nur die Rissbildung beim Schwindverhalten innerhalb des Putzes zu kompensieren. Sobald Spannungen und Bewegungen bis max. 0,3 mm im Untergrund anzutreffen sind, müssen metallische Putzträger diese Aufgabe übernehmen.

Stucanet®, Armanet®, Distanet, Welnet und Ziegelrabitz sind typische Putzträger, deren Aufgabe es ist, eine Beschichtung auf dem Putzgrund selbstständig dauerhaft zu tragen. Sie sind Hilfsmittel, die

Stucanet® Montage

Stucanet®	S	S-H	80	33
Geeignet für Leichtbauwände		✓		
Geeignet für innen und aussen			✓	
Geeignet bei hinterlüfteten Fassaden		✓		
Geeignet im Holzbau			✓	
Geeignet für Decken			✓	
Geeignet für Gewölbe	✓	✓		
Geeignet für Materialübergänge	✓		✓	✓
Anforderung erhöhte mechanische Belastung			✓	
Achsabstände Leichtbauwände	45 cm	40 cm	60 cm	–
Befestigung/m ² im Mauerwerk	9 Stk.			
Befestigung bei Ständerwand	alle 15 cm			–
Entfernung Karton bei Überlappungen in der Länge	1 Masche			
Entfernung Karton bei Überlappungen in der Breite	2 Maschen			
Entfernung Karton bei Überlappungen ins Mauerwerk	3 Maschen			
Überlappung von der Leichtbauwand ins Mauerwerk	6 Maschen			
Klammerbefestigung bei Überlappung	nur bei Rundungen			

bei unsicheren Untergründen angewendet werden. Sie können zudem Risse minimieren und zusammen mit einem Trennvlies Risse im Untergrund bis zu einer Breite von 0,3 mm auffangen.

Sind Dilatations- und Bewegungsfugen sowie allgemeine Bewegungen von über 0,3 mm anzutreffen, müssen die Fugen immer übernommen bzw. als Rissfugen ausgebildet werden und dürfen nicht überputzt werden.

Als Entkoppelung über Balken, Eisenträgern etc. müssen die Putzbrücken beidseitig mind. 10 cm über die Träger herausragen und dürfen nur im Mauerwerk befestigt werden. Die Träger müssen sich unterhalb der Putzträger frei bewegen können.



Anwendung Putzbrücken

Übersichtstabelle

	Armanet®	Distanet	Welnet
Befestigung/m ²	8 Stk.	8 Stk.	8 Stk.
Überlappung in der Länge	10 cm	5 cm	1 Welle
Überlappung in der Breite	10 cm	5 cm	5 Maschen
Als Untergrund für Grundputze	✓	✓	
Als Untergrund für Dämmputze		✓	✓
Geeignet für aussen und innen	✓	✓	✓
Geeignet bei Riss-Sanierungen mit Trennvlies	✓	✓	✓
Geeignet für Materialübergänge	✓	✓	✓
Anforderung erhöhte mechanische Belastung	✓	✓	

Übersicht Ziegelrabitx

- Überlappung 6 cm
- Befestigung 9 Stk./m²
- geeignet für aussen und innen
- geeignet für Gewölbe
- geeignet für Materialübergänge

Bei Armanet®, Distanet, Welnet oder Ziegelrabitx können alle gängigen Fixit Putze mit Ausnahme von Lehmputz 1-lagig appliziert werden.

Nach den Grundputzarbeiten und ausreichender Trocknung auf Putzträgern (generell 2 bis 3 Wochen) ist der Deckputz applizierbar. Es sind mineralische Deckputze zu verwenden.

Deckputze innen

- Fixit 143, 145 (Gipsglätter)
- Fixit 203, 208 (Kalkputze für Objekte der Denkmalpflege)
- Rajasil Lehmputz fein
- Fixit 253, 751 (Sumpfkalkputze)
- Fixit 770, 777 (mineralische Deckputze aus dem Sack)

Deckputze aussen

- Fixit 203, 208 (Kalkputze für Objekte der Denkmalpflege)
- Fixit 740 Si, 746, 735 (Silikon- und Silikatputze)
- Fixit 763, 764, 777 (mineralische Deckputze aus dem Sack)
- Fixit 793, 794 (Stein- und Kratzputz, Waschputz)
- Fixit 745 Designputz (für kreative Gestaltung)

Verputzempfehlung auf Stucanet®

Untergründe	Im Holzbau zum sommerlichen Wärmeschutz	Aufnahme grosser keramischer Platten	Aufnahme Lehm- oder Kalkputz	Brandschutzanforderungen innen	Brandschutzanforderungen aussen
OSB Platten	Fixit 662	Fixit 660	Fixit 610, 662, 622, 205	Fixit 160, 166, 190	Fixit 610, 622, 205, 662
Holzwand generell	Fixit 662	Fixit 660	Fixit 610, 662, 622, 205	Fixit 160, 166, 190	Fixit 610, 622, 205, 662
Leichtbauwand	Fixit 662	Fixit 660	Fixit 610, 662, 622, 205	Fixit 160, 166, 190	Fixit 610, 622, 205, 662
Gipsperlatten		Fixit 660	Fixit 610, 662, 622, 205	Fixit 160, 16, 190	Fixit 610, 622, 205, 662
Massives Mauerwerk verputzt		Fixit 660	Fixit 610, 662, 622, 205	Fixit 160, 166, 190	Fixit 610, 622, 205, 662
Generell kritische Untergründe		Fixit 660	Fixit 610, 662, 622, 205	Fixit 160, 166, 190	Fixit 610, 622, 205, 662


Auf Stucanet® müssen Putzmörtel 2-lagig und mit einer Dicke von mindestens 20 mm verputzt werden:

- Die erste Lage nur mit der Traufel verteilen, Material nur geringfügig hineindrücken
- Nach der Applikation mit einem Putzkamm horizontal aufrauen
- Wartezeit für die 2. Lage: 1 Woche
- Direktes Austrocknen mit dem Heizgerät ist untersagt, Räume gut durchlüften




Detailzeichnungen


Mit den untenstehenden QR-Codes gelangen Sie zu den Detailzeichnungen der verschiedenen Putzbrücken:



Detailzeichnung Armanet® Welnet



Detailzeichnung Ziegelrabitz



Detailzeichnung Stucanet®




Produkte für die Denkmalpflege

Fixit 203 bis und mit Fixit 209 sind die Produkte für die Sanierung in der Denkmalpflege. Da jedes Bauobjekt individuell ist, muss auch situativ und sehr sorgfältig entschieden werden.

Es kann im Allgemeinen eine Kategorisierung der Produkte gemacht werden.

Produkt	Beschreibung
Fixit 203 Deckputz 0 – 1 mm mit hydraulischem Kalk	Kann vor allem auf Kalk- und Kalkzementputze aufgetragen werden. Nicht geeignet auf Gipsputze.
Fixit 205 Grundputz 0 – 4 mm mit hydraulischem Kalk	Als Grundputz aber auch Basisputz für Rezeptmischungen. Beimischung von 10 % Sumpfkalk und Sanden von 4 – 8 mm möglich. Kann als Stopfmörtel, als Grundputz und Deckputz auf Bruchstein oder trockenen Sandstein verwendet werden.
Fixit 206 Grundputz 0 – 6 mm für Restaurierungen	Als Stopfmörtel geeignet.
Fixit 207 Sockelputz Hydraulischkalk	Kann im Sockelbereich verwendet werden, wo Geröllpackungen vorgesehen sind. Bei dichten Anschlüssen wie Teerbelag oder Beton nur Sanierputz verwenden!
Fixit 208 Basismischung für Restaurierungen	Deckputz 0 – 2 mm mit hydraulischem Kalk. Beimischung von bis zu 10 % Sumpfkalk und Sanden von 0 – 4 mm möglich. Nicht geeignet auf Gipsputze.
Fixit 209 Kalkmörtel	Mineralischer gebunder Spezialmörtel auf Basis von natürlichem, hydraulischem Kalk- und Weisszement mit einer Körnung von 0 – 8 mm zum Vermörteln, Verfugen von Fugen und Verputzen bei Natursteinmauerwerken, speziell bei Altbauten an Strassen, Ruinen und Alpen/Rustico. Das Produkt muss nicht gestrichen werden.



Schloss Oberhofen (Foto Häberli Architekten AG)

Solche Objekte werden von der Fixit AG in Zusammenarbeit mit der zuständigen Denkmalpflege begleitet. Die Denkmalpflege erhält die Deklaration der Produkte. In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass die

Materialien bei historischen Bauten transparent dargestellt werden. Die nächste Generation soll wissen, welche Materialien zu unserer Zeit verwendet wurden.

Feuchtschäden und Ausblühungen

Bei der Feuchtwanderung muss vorgängig herausgefunden werden, woher die Feuchtigkeit kommt. Danach müssen horizontale oder vertikale Abdichtungen gemacht werden. Bei dieser Renovationsart sind immer Sanierputze einzusetzen, weil diese ein erhöhtes Porenvolumen aufweisen und somit anfallende Feuchtigkeit hinausdiffundieren kann.

Wird Schimmelpilzbildung oder Tauwasserbildung an der Oberfläche festgestellt, muss vorgängig durch einen Bauphysiker geklärt werden, welche Art der Dämmung eingesetzt werden kann.



Hangdruck von aussen

Fixit 211, 212, 214

Fixit Sanierputzsystem gemäss den Richtlinien der SIA. Horizontale und vertikale Feuchtwanderungen müssen vorgängig unterbunden werden.

- ➔ Ausnahme: nach Kellerüberflutungen oder wenn nur der Putz aufsteigende Feuchte aufweist.



nach der Sanierung

Rajasil SP4

Sanierputzsystem gemäss den Richtlinien der WTA. Horizontale und vertikale Feuchtwanderungen müssen vorgängig unterbunden werden.

- ➔ Ausnahme: nach Kellerüberflutungen oder wenn nur der Putz aufsteigende Feuchte aufweist.



aufsteigende Feuchtigkeit

Fixit 210

Fixit Hydroment Entfeuchtungsputz. Hier muss die stark horizontale Feuchtwanderung (Hangdruck) mit Sperrputz Fixit 217 vorgängig abgedeckt werden, damit das Porengefüge des Fixit 210 nicht zerstört wird. Kapillare Feuchtwanderungen im Mauerwerk werden mit dem Fixit 210 aufgefangen, ohne eine horizontale Sperre einzubringen.



Risse sanieren

Bei der Riss-Sanierung wird vorgängig festgestellt, welche Ursache die Risse haben und um welche Rissart es sich handelt. Die Sanierung kann innen wie aussen angewendet werden.

liegen. Solche Risse können nach einer gründlichen Untergrundprüfung mit einer einfachen Netzeinbettung Fixit 460 oder Fixit 461 behoben werden.

Putzbedingte Risse: Es handelt sich um Risse, wo die Ursache in der Ausführung oder im Putzmörtel



Sackrisse



kleine Schwindrisse im frischen Zustand



grosse Schwindrisse im abgeblundenen Zustand

Putzgrundbedingte oder konstruktionsbedingte Risse: Sie entstehen aufgrund Verformungen des Mauerwerks. Sie laufen meistens gerade, treppenförmig oder diagonal in der Konstruktion.




Richtiges Vorgehen

- Putz je 20 cm entlang des Risses entfernen
- Untergrund reinigen
- Aufkleben des Trennvlieses direkt auf den Riss
- Montieren des Armanet® Drahtgittergewebes
- Aufbringen eines Zementmörtelanwurfes als Haftschiicht und Korrosionsschutz
- Mit Grundputz die vertieften Stellen auffüllen (Putzart angepasst an den bestehenden Putz)
- Gründliche Reinigung der Fassade
- Aufbringen einer Netzeinbettung mit Fixit 460 oder Fixit 461
- Deckputz gemäss Angaben der Bauherrschaft

- ➔ Bei Rissen $> 0,2$ mm ist ein Ingenieur durch den Bauführer herbeizuziehen. (gemäss WTA e.V. Merkblatt 2 – 4 «Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden»)

Diese Risse müssen vorgängig abgeschlossen sein, damit mit der eigentlichen Sanierung angefangen werden kann.



Detailzeichnung Stucanet®

Verputzempfehlung auf Bauplatten

Bei der Verlegung der Platten sind unbedingt die Richtlinien und Hinweise des Plattenlieferanten einzuhalten.

Untergrund	Vorbehandlung	Beschichtung	Netzeinbettung
Gipsfaserplatten		Fixit 125/143/145/462/463*	
Gipskartonplatten		Fixit 125/143/145/463*	
Vollgipsplatten weiss		Fixit 400/410	
Vollgipsplatten grün		Fixit 412	
Porenbeton		Fixit 125/180/462/622/ 623/666	
Multipor Dämmplatten			Fixit 427/428
EPS / XPS			Fixit 433/439/455/460/461
Holzwolle Leichtbau- platten innen			Fixit 462
Holzwolle Leichtbauplatten aussen	Fixit 670 volldeckend (2 Wochen stehen lassen)	Fixit 622/666	Fixit 460/461
Korkplatten			Fixit 460
Zementfaserplatten			Fixit 433/461/454
Schaumglas			Fixit 466
Wediplatten			Fixit 125/460/461/462/454

* = mit Beigabe von Fixit Putz- und Mörtlemulsion



Energetisch sanieren mit Fixit Dämmputzen

Aussendämmung

Oftmals stellt sich bei der energetischen Sanierung von Altbauten und historischen Objekten die Frage, wie eine sinnvolle und effiziente Gebäudesanierung vorgenommen werden kann. Das Erscheinungsbild und der Charakter des Gebäudes sollen dabei nicht verändert werden.

Fixit Dämmputze eignen sich dank ihrer Produkteigenschaften vor allem zur energetischen Sanierung von Altbauten.

Generell sollten bestehende Putzschichten aus Platzgründen bis auf den tragfähigen Untergrund entfernt werden.

Der Untergrund muss nach der Überprüfung für den Aufbau folgendermassen vorbereitet werden.

Untergrund	Fixit Produkte					
	Fixit 211 Zementmörtel- anwurf	Fixit 281 CalceClima Vorspritzmörtel	Fixit 670 Verlängerter Zementmörtel- anwurf	Fixit 462 Renovationsputz	Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz	Welnet Putzträgergitter
Backstein	✓	✓	✓			
Beton	✓					✓
Bruchstein	✓	✓	✓			
Sandstein		✓				
Kalkputz		✓				✓
Zementputz	✓					✓
Kunststoffputz				✓		✓
Ausblühungen					✓	
Sichtmauerwerk						✓
Untersichten						✓



Innendämmung

Ein Wärmedämm-Verbundsystem ist aus technischen oder ästhetischen Gründen nicht immer möglich, dabei ist die Innendämmung oftmals die einzige und richtige Lösung. Durch die Dämmung im Innenraum wird ein Wärmeverlust vermindert und die Behaglichkeit verbessert.


Bevor Innendämmungen ausgeführt werden, muss eine Bestandaufnahme der zu dämmenden Räume erfolgen. Dafür sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:



- Bestehender Verputzaufbau
- Art und Dicke des Mauerwerks
- Schlagregenschutz aussen gewährleistet?
- Oberflächentemperatur an der Aussenwand

- Untergrund für eine Innendämmung geeignet?

Als Untergrund ist Kalk-Zementputz oder Zementputz geeignet. Gipsputze, Tapeten, Fliesen und Farb-anstriche müssen entfernt werden. Da der Taupunkt sich bei einer Innendämmung nach innen verlagert, sind diese Beschichtungen störend und können bei einer Innendämmung nicht funktionieren.

Fixit Dämmputze sind kondensat-tolerierende (diffusionsoffene) Innendämmungen, dabei müssen sie oberhalb des Terrains und bei diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt werden. Dämmputze sind sehr beliebt bei Innendämmungen, da durch den Auftrag keine Hohlräume entstehen und schwierige Details problemlos gelöst werden können.





Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch

