

Verputzen auf SIGA-Fentrim Dichtband

Grundlagen

Es gelten die Allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Technischen Merkblätter der verwendeten Materialien.

Anforderungen

SIGA Fentrim 2 oder 20 müssen nach den Angaben vom Lieferanten fachgerecht verlegt und angewendet sein.

Putzaufbau

SIGA Fentrim 2 oder 20 müssen vor der Beschichtung mit Verputz im Innenbereich, mit Fixit Combi Quarzhaftbrücke 341 R+S überstrichen werden. Im Aussenbereich, in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeitsbelastung oder beim Einsatz von Grundputzen mit einer Druckfestigkeit von $\geq 6\text{N/mm}^2$, ist die Fixit 346 Quarzhaftbrücke mit Zementzusatz anzuwenden. Nach einer Trocknungszeit von mind. 24 Stunden kann das SIGA Fentrim Band mit dem geeigneten Putz verputzt werden. Alternativ kann das Easy Fix Mörtelfuge verwendet werden.

Geeignete Putze	
Kalk-Zementgrundputze	Gipsputze
Fixit 600	Fixit 125
Fixit 606	Fixit 140
Fixit 610	Fixit 142
Fixit 616	Fixit 146
Fixit 622	Fixit 148
Fixit 632	Fixit 160
Fixit 660	Fixit 163
Fixit 661	Fixit 166 / Fixit 166 SL
Fixit 666	Fixit 180

Hinweis

Mit diesem Aufbau wurden bei Fixit AG die besten Haftzugswerte erreicht. Eine Garantieleistung unsererseits kann daraus nicht abgeleitet werden.