

Design: crépi à la tyrolienne

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



- 1.** Nous recommandons d'appliquer une couche de fond sur la couche d'armature rendue rugueuse, avec Greutol GreoPrime Couche d'apprêt minérale, afin de garantir un pouvoir absorbant régulier du support.



- 2.** Une sous-couche de mortier adhésif Greutol Combi light 432 permet de réduire considérablement la consommation d'enduit à la tyrolienne 490. Cela améliore l'adhérence initiale lors du giclage avec l'appareil Wormser, et réduit le rebondissement des grains.



- 3.** L'enduit à la tyrolienne 490 est projeté en oblique avec l'appareil Wormser pour éviter les marques d'échafaudage.



- 4.** L'enduit à la tyrolienne 490 peut également être projeté au pistolet à entonnoir ou toute autre machine pour crépis à projeter.

Pour éviter les marques d'échafaudage, injecter le matériau en oblique.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



- 5.** Neutraliser et éliminer la peau de frittage brillante à l'aide d'une brosse de peintre et de Fluatin.

Laisser sécher



- 6.** Une fois que l'enduit est complètement sec, appliquer la première couche avec Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop et un rouleau en peau d'agneau à poils longs.

Laisser sécher



- 7.** Après le séchage de la première couche, appliquer la deuxième couche avec Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop en effectuant des mouvements croisés, à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau à poils longs.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



CONSEILS ET OUTILS

Conseils de mise en œuvre

- Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être appliquée frais sur frais.
- Pour une meilleure adhérence du crépi de finition, nous recommandons de rendre la couche d'armature préalable rugueuse à l'aide d'un balai.
- Pour éviter les marques d'échafaudage, lancer l'enduit à la tyrolienne 490 en biais.
- Le support minéral doit présenter une carbonatation suffisante avant la mise en peinture de la façade.
- Les surfaces frittées brillantes peuvent être fluatées avec Fluatin avant d'être peintes.
- Les grandes différences de température et d'humidité de l'air peuvent entraîner des variations de couleur lors du séchage d'un enduit minéral. Il en résulte un aspect nuageux.
- La surface de l'enduit doit impérativement être prépeinte deux fois.
- Il est également possible d'appliquer la peinture à l'aide d'un pulvérisateur de peinture et de passer ensuite un rouleau en peau d'agneau à poils longs.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage

Produits utilisés

- Greutol GreoPrime Couche d'apprêt minérale
- Greutol Combi light 432
- Fluatin, solution fluatée prête à appliquer
- Crépi à la tyrolienne 490 (appareil Wormser)
- Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop
- Ou : Greutol peinture silicate pour l'extérieur

Outils nécessaires

- Rouleau en peau d'agneau, poils longs
- Grande taloche en acier inoxydable
- Appareil Wormser
- Pistolet à air à entonnoir
- Compresseur d'air
- Brosse de peintre







Siège principal

Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Filiales

Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Site de stockage

Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen bei Wil
Telefon +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

greutol.ch