

Design: crépi à la tyrolienne

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

Les étapes de mise en œuvre



- 1.** Nous recommandons d'appliquer une couche de fond sur la couche d'armature rendue rugueuse, avec Greutol GreoPrime Couche d'apprêt minérale, afin de garantir un pouvoir absorbant régulier du support.



- 2.** Une sous-couche de mortier adhésif Greutol Combi light 432 permet de réduire considérablement la consommation d'enduit à la tyrolienne 490. Cela améliore l'adhérence initiale lors du giclage avec l'appareil Wormser, et réduit le rebondissement des grains.



- 3.** L'enduit à la tyrolienne 490 est projeté en oblique avec l'appareil Wormser pour éviter les marques d'échafaudage.



- 4.** L'enduit à la tyrolienne 490 peut également être projeté au pistolet à entonnoir ou toute autre machine pour crépis à projeter.

Pour éviter les marques d'échafaudage, injecter le matériau en oblique.



5.

Neutraliser et éliminer la peau de frittage brillante à l'aide d'une brosse de peintre et de Sax Fluatin FG 0900.

Laisser sécher



6.

Une fois que l'enduit est complètement sec, appliquer la première couche avec Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop et un rouleau en peau d'agneau à poils longs.

Laisser sécher



7.

Après le séchage de la première couche, appliquer la deuxième couche avec Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop en effectuant des mouvements croisés, à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau à poils longs.

Les étapes de mise en œuvre



Conseils et outils

Conseils de mise en œuvre

- Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être appliquée frais sur frais.
- Pour une meilleure adhérence du crépi de finition, nous recommandons de rendre la couche d'armature préalable rugueuse à l'aide d'un balai.
- Pour éviter les marques d'échafaudage, lancer l'enduit à la tyrolienne 490 en biais.
- Le support minéral doit présenter une carbonatation suffisante avant la mise en peinture de la façade.
- Les surfaces frittées brillantes peuvent être fluatées avec Sax Fluatin FG 0900 avant d'être peintes.
- Les grandes différences de température et d'humidité de l'air peuvent entraîner des variations de couleur lors du séchage d'un enduit minéral. Il en résulte un aspect nuageux.
- La surface de l'enduit doit impérativement être prépeinte deux fois.
- Il est également possible d'appliquer la peinture à l'aide d'un pulvérisateur de peinture et de passer ensuite un rouleau en peau d'agneau à poils longs.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

Produits utilisés

- Greutol GreoPrime Couche d'apprêt minérale
- Greutol Combi light 432
- Crépi à la tyrolienne 490 (appareil Wormser)
- Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop
- Ou : Greutol peinture silicate pour l'extérieur

Outils nécessaires

- Rouleau en peau d'agneau, poils longs
- Grande taloche en acier inoxydable
- Appareil Wormser
- Pistolet à air à entonnoir
- Compresseur d'air
- Brosse de peintre







Siège principal

Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Filiales

Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Site de stockage

Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen b. Wil
Telefon +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

www.greutol.ch