



Design : effet scintillant

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

# Les étapes de mise en œuvre



1. Une fois que l'enduit est complètement sec, appliquer la première couche de Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone.

Laisser sécher



2. Après le séchage de la première couche, procéder à la deuxième couche avec Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone.



3. Projeter le mélange à effet scintillant en verre à l'aide du pistolet à entonnoir en effectuant de légers mouvements circulaires directement sur la deuxième couche encore mouillée.

# Conseils et outils

## Conseils de mise en œuvre

- Lors de la projection du mélange à effet scintillant en verre, il faut porter des lunettes de protection fermées !
- Pour le pistolet pneumatique à entonnoir, nous recommandons l'utilisation d'une buse de 4–6 mm.
- Le mélange à effet scintillant en verre ne convient qu'aux peintures et enduits à base de liants organiques.
- Ne convient pas aux zones à forte fréquentation.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

## Produits utilisés

- Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone
- Mélange à effet scintillant en verre



## Outils nécessaires

- Rouleau en peau d'agneau
- Pistolet à air à entonnoir
- Compresseur d'air
- Lunettes de protection fermées



## Bureaux de vente régionaux

Région Ouest  
1880 Bex VD  
Tel. +41 (0)24 463 05 45  
ventes@fixit.ch

Région Centre  
5113 Holderbank AG  
Tel. +41 (0)62 887 53 63  
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord  
8187 Weiach ZH  
Tél. +41 (0)43 411 77 11  
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est  
7204 Untervaz GR  
Tel. +41 (0)81 300 06 66  
verkauf.ost@fixit.ch

**fixit.ch**

Une entreprise du groupe

