

Design : effet scintillant

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

Les étapes de mise en œuvre



Étape 1 :

Une fois que l'enduit est complètement sec, appliquer la première couche de Fixit 786 Si peinture garnissante silicate/silicone.



Étape 2 :

Après le séchage de la première couche, procéder à la deuxième couche avec Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone.



Étape 3 :

Projeter le mélange à effet scintillant en verre à l'aide du pistolet à entonnoir en effectuant de légers mouvements circulaires directement sur la deuxième couche encore mouillée.

Conseils et outils

Conseils de mise en œuvre :

- Lors de la projection du mélange à effet scintillant en verre, il faut porter des lunettes de protection fermées !
- Pour le pistolet pneumatique à entonnoir, nous recommandons l'utilisation d'une buse de 4–6 mm.
- Le mélange à effet scintillant en verre ne convient qu'aux peintures et enduits à base de liants organiques.
- Ne convient pas aux zones à forte fréquentation.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

Produits utilisés :

- Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone
- Mélange à effet scintillant en verre



Outils nécessaires :

- Rouleau en peau d'agneau
- Pistolet à air à entonnoir
- Compresseur d'air
- Lunettes de protection fermées

Bureaux de vente régionaux

Région Ouest
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Région Centre
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord
8187 Weiach ZH
Tél. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch