



RÖFIX PI 313 TREND PLUS AIRLESS

Bojë për brenda me dispersion Airless

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Bojë për brenda efikase, rezistente ndaj larjes, për përdorim universal në ndërtesa të vjetra dhe të reja. Zgjidhje ideale për veshjen e bodrumeve, ofiçinave, dhoma të përgjithshme anësore. Përdorim në ndërtesa banimi dhe biznesi.

Karakteristikat:

- Aftësi të lartë mbuluese
- Pa aromë

Përpunimi:



Të dhëna teknike					
SAP-Art. Nr.:	2000151492	131966	131967	131968	131969
NAV-Art. Nr.:	131965	131966	131967	131968	131969
Lloji i paketimit					
Njesi për paletë	24 Nj./Pal				
Sasi për njësi	15 l/Nj.				
Ngjyra	E bardhë	me ngjyra	me ngjyra	me ngjyra	me ngjyra
Konsumi	ca. 0,15 l/m ² /Lyerje				
Trashësia e shtresës	0,18 mm				
Dëndësia	ca. 1,54 kg/l				
Pesha specifike	1,55 kg/l				
Vlera sd	ca. 0,1 m				
Përmbajtje VOC	max. 1 g/l				
Kontrasti	Kategoria 2 për 6 m ² / Litër (EN 13300)				
Qëndrueshmëria ndaj gërvishjes në gjendje të njomë	Kategoria 3, „i reziston depërtimit të ujit“ (DIN 53778)				
Grada e shkëlqimit	mat				
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme				
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C				
Klasa e ngjyrave		Kategoria e ngjyrave I	Kategoria e ngjyrave II	Kategoria e ngjyrave III	Kategoria e ngjyrave IV

SAP-Art. Nr.:	131970
NAV-Art. Nr.:	131970
Lloji i paketimit	
Njesi për paletë	24 Nj./Pal
Sasi për njësi	15 l/Nj.
Ngjyra	me ngjyra
Konsumi	ca. 0,15 l/m ² /Lyerje
Trashësia e shtresës	0,18 mm
Dëndësia	ca. 1,54 kg/l



RÖFIX PI 313 TREND PLUS AIRLESS

Bojë për brenda me dispersion Airless

SAP-Art. Nr.:	131970
Pesha specifike	1,55 kg/l
Vlera sd	ca. 0,1 m
Përmbajtje VOC	max. 1 g/l
Kontrasti	Kategoria 2 për 6 m ² / Litër (EN 13300)
Qëndrueshmëria ndaj gërvishitjes në gjendje të njomë	Kategoria 3, „i reziston depërtimit të ujit“ (DIN 53778)
Grada e shkëlqimit	mat
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C
Klasa e ngjyrave	Kategoria e ngjyrave V

Baza e materialit:

- Përbërësit: me përbërje fijesh, eliminues i shkurës
- Pigmente: dioksid titani, karbonat kalciumi, silikat alumini
- Lidhës: Polymer-Dispersion

Kushtet e punimit:

Gajtë përpunimit- dhe tharrjes së materialit, ambjenti përreth ose temperatura e bazamentit nuk duhet të jetë poshtë +5 °C. Koha e tharrjes është e varur nga kushtet e ambjentit rrethues. Nëse kemi një lagështirë ajri prej 65 % dhe një temperaturë ambjenti prej +20 °C, pas afërsisht 5 orësh bazamenti do të jetë tharrë dhe mund të lyhet sipër. Një tharrje të plotë e arrijmë pas afërsisht 3 ditësh.

Deri në tharrjen e plotë të sipërfaqes, duhet ta mbronni këtë të fundit nga kushtet atmosferike, i ftohti, ngrirja, i nxehti, rrezet direkt të diellit, lagështira, shiu, era, etj..

Bazamenti:

Bazamenti duhet të jetë i pastër, i qëndrueshëm, i thatë, me aftësi mbajtëse, i lirë nga pluhurat, shpërthimet, elementët ndarës, koret dhe papastërtitë e çdo lloji.

Bazamentet me aftësi të lartë thithje, ranorë dhe me aftësi të ndryshme thithje duhet të lyhen paraprakisht me astarin/fortësuesin përkatës.

Prova e sipërfaqes, -klasifikimi dhe -parapërgatitja sipas rregullave nacionale Rregulloret: DIN 18363, Skeda-BFS, ÖAP ose SMGV. Për bazamente të sapo ndërtuara, duhen respektuar koha e tharrjes- koha e lënies nga ana e ndërtuesit të bazamentit, si dhe të dhënat teknike dhe këshillat e tij, në lidhje me këtë produkt.

Bazamentet duhet të kenë aftësi mbajtëse të lartë. Gjatë prerjes së vijave diagonale, duhet të arrihet vlera 0 dhe 1 sipas EN 2409.



RÖFIX PI 313 TREND PLUS AIRLESS

Bojë për brenda me dispersion Airless

Bazamenti Trajtimi paraprak:

Beton: Sipërfaqet e betonit duhet të jenë të thara, mbajtëse, dhe të fshira mirë d.m.th pa pluhura. Gjithashtu nëse kemi mbetje çimneto, duhen hequr dhe ato plotësisht. Papastërtitë të çdo lloji natyre, si vajra, graso parafinë ose mbejte të ndryshme, duhen pastruar me sprucues avulli. Vrima ose dëmtime të ndryshme të sipërfaqes mund ti përmirësoni, rinovoni me masë shpatulluese RÖFIX. Parapërgatitja e bazamentit me RÖFIX PP 301 HYDRO LF - Hydrosol astar. RÖFIX PP 301 duhet të hollohet me ujë duke ju përshtatur aftësive thithëse të bazamentit. Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

Suva mbushëse e grupit të Ilaçërave II dhe III: me bazë gëlqere / çimento: Parapërgatitja e bazamentit me astar sugjerohet nga ana jonë, pamvarsisht se në rast bazamentesh me aftësi thithëse normale- psh. suva të reja RÖFIX që i përkasin grupeve të përshkruara këtu. Parapërgatitja e bazamentit me RÖFIX PP 301 HYDRO LF - Hydrosol astar. RÖFIX PP 301 duhet të hollohet me ujë duke ju përshtatur aftësive thithëse të bazamentit. Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

Suva mbushëse të grupit IV dhe V: Suva mbushëse me bazë gipsi, gips-gëlqere dhe suvatë anhidride: Koret e krijuara, papastërtitë dhe pluhurat duhet të eliminohen, pastrohen. Bazamentet prej gipsi duhet të jenë të thata, mbajtëse dhe pa pluhura. Parapërgatitja e bazamentit me RÖFIX PP 301 HYDRO LF - Hydrosol astar. RÖFIX PP 301 duhet të hollohet me ujë duke ju përshtatur aftësive thithëse të bazamentit. Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

Pllaka karton gipsi, pllaka gipsi, pllaka të plota gipsi: Parapërgatitja e bazamentit me RÖFIX PP 301 HYDRO LF - Hydrosol astar. RÖFIX PP 301 duhet të hollohet me ujë duke ju përshtatur aftësive thithëse të bazamentit. Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë. Kujdes me bazamentet e vjetra dhe të papastra - rrezik zverdhje (Izolimi i bazamentit duhet të bëhet patjetër). Opsionale: Metoda - RÖFIX ISO: Parapërgatitja e bazamentit dhe lyerja e parë me RÖFIX PP 307 ISO LF (max. 10% hollim) në një dorë. Më pas lyerja përfundimtare me produktin e përshkruar në këtë skedë teknike.

Për bojra në trajtë ngjitësi dhe letra muri pa ngjitës: Bojën e vjetër ose letrën e murit, hiqeni plotësisht duke e pastruar dhe larë sipërfaqen. Përdorni astarin psh: RÖFIX PP 307 ISO LF mbi sipërfaqen mbajtëse (Shënim: bëni në fund provën mbajtëse duke prerë në forëm të kryqëzuar disa vija mbi bazament).

Për letër muri me aftësi mbajtëse: Lyeni pa e parapërgatitur më parë sipërfaqen me astar ose bojë të sipërme.

Materiale druri (dru i plotë, pllaka melamine, etj.): Për të evituar një zverdhje të mëvonshme, duhet që bazamentet prej druri të izolojnë, sepse përbërësit e drurit mund të depërtojnë shtresën e lyerjes që do të vijojë. Parapërgatitja e bazamentit me RÖFIX PP 307 ISO LF - paralyerje izoluuese. RÖFIX PP 307 duhet të hollohet me ujë duke iu përshtatur aftësive thithëse të bazamentit (në rast bazamentesh me aftësi të lartë thithëse, produkti duhet të hollohet maksimal 30% me ujë). Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

Suva dhe Bojra me myke.: Në rast mykesh ne ju sugjerojmë si një produkt ekologjik 100% dhe rregullues i padiskutueshem, sistemet e rinovimit - RÖFIX RENOPOR. Natyrisht mund të përdorni dhe produktin e përmëndur në këtë skedë teknike algicid/fungicid, po ne ju sugjerojmë të merni vendime fizikon-dërtimore, për të evituar njëherë e mirë problemin e mykeve (Renopor).

Ujë-, blözë-, njolla nikotine ose sipërfaqe të ndikuara nga kjo, përgjithsisht kontraste të dukshme, shënja stilolapësi-lapësi, etj.: Sipërfaqet pastrojini duke përdorur detergjentë normal për heqjen e yndyrnave, duke i shpëlarë me ujë. Nëse keni njolla ndryshku, më parë gjeni rrjedhën e këtyre njollave dhe eliminojini atë. Paralyerje me astar RÖFIX PP 307 ISO LF. Nëse njollat pas paralyerjes me astar nuk depërtojnë më në sipërfaqe, mund të aplikoni një dorë të mesme dhe një përfundimtare me produktin e përshkruar në këte skedë teknike. Nëse njollat bëhen përsëri të dukshme, aplikoni një lyerje të mesme dhe një përfundimtare me RÖFIX PI 962 ISO COLOR.

Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë dispersioni: Paratrajtimi i bazamentit me astar është i këshillueshëm. Parapërgatitja e bazamentit me RÖFIX PP 301 HYDRO LF - Hydrosol astar. RÖFIX PP 301 duhet të hollohet me ujë duke ju përshtatur aftësive thithëse të bazamentit. Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

Suva mbushëse të të gjitha llojeve të Ilaçërave (gëlqere, gëlqere- cimento, cimento, gips, gips- gëlqere): Shtresat ose sipërfaqet të cilat edhe pas parapërgatitjes së bazamentit me astarë/fortësuesit e këshilluar si psh. RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF ose PP 307 ISO LF nuk kanë arritur ende fortësinë mbajtëse, duhen (Këshillë: prerja



RÖFIX PI 313 TREND PLUS AIRLESS

Bojë për brenda me dispersion Airless

e kryezuar sipas EN 2409), të prishen në mënyrë mekanike.

Bazamenti-Trajtimi paraprak:

Hollimi i lëndës lidhëse/astarit (PP 201, PP 301, PP 401) bëhet me ujë dhe duhet vlerësuar në raport me aftësinë thithëse të suvasë mbushëse. Lidhësi duhet të thithet mirë nga bazamenti - nuk duhet të formohen shtresa të shkelqyeshme filmi të hollë.

Mbulimi përpara aplikimit: sipërfaqe të tjera të ambientit, si xhama, qeramik, alumin, dritare, sipërfaqe druri, mobilje, dysheme, etj. duhen veshur-mbuluar. Pika të freskëta boje duhen fshirë me një leckë të njomë me ujë.

Mbulimi përpara aplikimit: sipërfaqe të tjera të ambientit, si xhama, qeramik, alumin, dritare, sipërfaqe druri, mobilje, dysheme, etj. duhen veshur-mbuluar. Pika të freskëta boje duhen fshirë me një leckë të njomë me ujë.

Dëmtime të vogla: Përpara lyerjes me astar përmirësoni/riparoni dëmtimet me masën shpatulluese RÖFIX.

Përgatitja:

Për dorën e parë ose të ndërmjetme: perziejeni me max. 10% ujë.

Shtresën/Lyerjen perfundimtare: perziejeni me max. 3% ujë.

Produkti është i përpunueshëm edhe pas një hollimi të lartë, vlerat e të cilit (fortësia, fuqia mbuluese, bashkimi i kokërrizave, grada e shkëlqimit, grada e bardhësisë, etj.) nuk mund të arrihen më si të parashikuara në skedën teknike.

Përpunimi:

Shtrimi vijon i plotë, i njëtrajtshëm, duke mbuluar gjithshka, me anë të një furce, apo rruli.

Rrul 2 herë

Aplikimi me makinë kryhet i njëtrajtshëm me anë të një pajisje sprucuese të përshtatshme

Sprucimi i programuar: kendi i sprucimit/sprucuesi/presioni i sprucos – 50°/0,026"/~170 bar.

Nëse do të lyeni me pompë, boja duhet të përzihet dhe të sitet mirë përpara se të aplikohet.

Këshilla:

Për veshjen e bazamenteve duhet të respektohen rregullat nacionale si dhe ato europiane. Mbi të gjitha rregullat e përpunimit dhe ato rakorduese të standateve internacionale si psh. ÓAP, SMGV ose Skedat - BFS, etj. Në rast të ndonjë konflikti, jeni të lutur të na kontaktoni.

Këshilla në rast reziku:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Këshilla për përpunimin:

Një sipërfaqe e njëtrajtshme duhet të aplikohet në një dorë „e freskët mbi të freskët“ ose më saktë „e njomë mbi të njomë“ për të shmangur disnivelet.

Magazini:

Magazinojini në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë.

Magazini min. 24 muaj.

Deklaratë:





RÖFIX PI 313 TREND PLUS AIRLESS

Bojë për brenda me dispersion Airless

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.

Vlerat teknike janë bazuar tek produktet bazë. Gjatë pigmentimit ose ngjyrosjes, janë të mundshme edhe devijime nga të dhënat teknike. Në dhënien e vlerave bëhet fjalë për vlera mesatare. Meqënëse produktet tona përbëhen nga materiale natyrore, mund të ndodhë që në një ngarkesë të kemi edhe devijime minimale të vlerave. Për veshjen e sipërfaqeve, të cilat këtu nuk janë përshkruar, do të ishte i nevojshëm një marrje mendimi nga ana jonë. Në rast porosie plotësuese ose në lidhje me katalogun e ngjyrave, pigmentet mund të ndryshojnë minimalisht, prandaj dhe në kantiere duhet të bëni si fillim një mostër për krahasim. Të dhënat në lidhje me kohën e pritjes-veprimit janë percaktuar në kushtet e laboratorit (+20 °C/65 % Lageshtirë/e mbetur) dhe sipas kushteve të kantierit mund të ndryshojnë.

Të dhënat janë pa rrezik për vërtetësinë dhe plotësinë dhe pa detyrime për kërkesa të çdo natyre, si dhe të rezultatave të klientit. Janë të vlefshme edhe Skedat Teknike të produkteve RÖFIX, të cilat janë të përmëndura edhe në këtë skedë teknike.

Shërbimi ynë i konsulencës teknike është në dispozicionin tuaj në rast pyetjesh lidhur me përdorimin, përpunimin si dhe demonstrimin e produkteve tona.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.