

Design: Kratzputz

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

Die Verarbeitungsschritte



1. Auf die horizontal aufgerautete Armierungsschicht wird der Fixit 793 Steinputz (Körnung: 2 mm) im ersten Arbeitsgang auf Kornstärke aufgezogen.



2. Der Fixit 793 Steinputz wird nur aufgezogen und nicht strukturiert.



3. Am Folgetag wird der Fixit 793 Steinputz (Körnung: 2 mm) manuell oder maschinell aufgebracht. Mit der Zahntraufel R16 wird der Putz gleichmässig in eine Richtung im 45°-Winkel durchgekämmt.



4. Der noch frische Fixit 793 Steinputz wird in Richtung der Zahnung ausgeglättet, dabei darf kein Material abgetragen werden.



5.

Eventuell entstandene Luftblasen im frischen Putz werden mit einer Kelle geöffnet.



6.

Die Fehlstellen werden mit dem Originalmaterial verschlossen.



7.

Der noch weiche Fixit 793 Steinputz wird mit der Spitz-Zahntraufel S6 durchgekämmt.



8.

Nach dem Antrocknen wird der Fixit 793 Steinputz mit dem Kratzputz-Kratzer in kreisenden Bewegungen gekratzt. Beim Kratzen darf kein Material am Werkzeug kleben bleiben.

Antrocknen lassen

Die Verarbeitungsschritte



9. Nach dem Antrocknen wird der Fixit 793 Steinputz mit dem Schleifwunder in kreisenden Bewegungen gekratzt. Beim Kratzen darf kein Material am Werkzeug kleben bleiben.



10. Die Ausbruchstellen können mit dem bereits abgekratzten Originalmaterial nachgebessert werden.

Achtung:

Die Verwendung von neu angemischtem Material zeichnet sich später farblich ab!



11. Die Ausbruchstellen können anschliessend gleichmässig gekratzt werden.

Trocknen lassen



12. Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, wird die Fassade abschliessend mit einem weichen Besen in kreisenden Bewegungen gereinigt.

Hinweise und Werkzeuge

Verarbeitungshinweise

- Ein nachträgliches Verdünnen des Materials oder die Verwendung von neu ange- machtem Material zeichnet sich farblich ab.
- Die Temperatur muss an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen zwischen 8 °C und 30 °C betragen, um ein gleichmässiges Farb- und Strukturbild der Fassade zu erreichen.
- Das künstliche Beheizen der Fassadenfläche ist unzulässig.
- Das Gerüst sollte nach aussen abgestützt sein, denn Verankerungen, die den Putz durchdringen, sollten wenn möglich vermieden werden.
- Je nach eingesetztem Werkzeug kann die Oberfläche visuell unterschiedlich aussehen. Wir empfehlen daher, eine zusammenhängende Fläche immer mit demselben Werkzeug zu bearbeiten.
- Fixit 793 Steinputz darf nicht im Spritzwasserbereich, unter Terrain oder in Bereichen mit stehendem Wasser eingesetzt werden.
- Fixit 793 Steinputz kann – bedingt durch die natürlichen Farbkornvarianten und dem Glimmereffekt – nicht überstrichen werden.
- Bei der Trocknung von mineralischem Putz kann eine varierende Luftfeuchtigkeit oder eine grosse Temperaturschwankung zu Farbtonveränderungen sowie einem wolkigen Erscheinungsbild führen.
- Der Kratzzeitpunkt des Fixit 793 Steinputzes ist stark von der Witterung abhängig.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

Verwendete Produkte

- Fixit 793 Steinputz



Benötigte Werkzeuge

- Rostfreie Stahltraufel gross
- Verputzmaschine G4
- Zahntraufel R16
- Spachtel
- Spitz-Zahntraufel S6
- Kratzputz-Kratzer mit Kunststoffgriff
- Schleifwunder mittel
- Besen







Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch

Ein Unternehmen der

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM