

**GREUTOL**

## Design : peignage

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

# Les étapes de mise en œuvre



1. Sur l'enduit de fond, appliquer la 1ère couche de crépi décoratif Fixit 745 à l'épaisseur du grain (env. 1,5 mm).



2. Lisser le crépi décoratif Fixit 745 à la taloche.



3. Pour un peignage régulier, nous vous recommandons de fixer une planche de butée.



4. Égaliser le crépi décoratif Fixit 745 sur l'épaisseur grain et passer au peigne avec la truelle dentée 10x10 mm avec un angle de 45°.

Laisser sécher



- 5.** Une fois que l'enduit est sec, éliminer les gros excédents.



- 6.** Les éventuelles zones abîmées peuvent être retouchées avec le crépi décoratif Fixit 745.

Laisser sécher



- 7.** Une fois que l'enduit est complètement sec, appliquer la première couche avec la peinture garnissante silicate/silicone Greutol GreoColor OptiTop, avec un rouleau en peau d'agneau à poils longs.



- 8.** Les défauts isolés au niveau des creux lors de l'application de la peinture peuvent être améliorés à l'aide d'un pinceau de surface.

Laisser sécher

# Les étapes de mise en œuvre



- 9.** Après le séchage de la première couche, appliquer la deuxième couche avec Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau à poils longs.



- 10.** Les défauts isolés au niveau des creux lors de l'application de la peinture peuvent être améliorés à l'aide d'un pinceau de surface.



- 11.** Pour obtenir un effet bicolore, recouvrir la surface de l'enduit avec une peinture garnissante silicate/silicone GreoColor OptiTop d'une autre couleur à l'aide d'un rouleau de peintre ou d'un rouleau velours aux poils courts, dans le sens de la structure peignée et en exerçant une légère pression.

# Conseils et outils

## Conseils de mise en œuvre :

- Les variations de l'écoulement de l'eau dans la structure peignée peuvent entraîner des traces d'écoulement.
- Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être appliquée frais sur frais.
- Pour éviter les marques d'échafaudage, placer la truelle dentée dans les transitions avec le même angle.
- Pour les structures horizontales, il convient d'utiliser une truelle dentée trapézoïdale car elle permet de réduire l'accumulation d'eau sur les nervures de l'enduit.
- En cas d'utilisation d'un rouleau de peintre ou d'un rouleau velours, il faut veiller à une application régulière de la peinture dans le sens de la structure peignée.
- La surface de l'enduit doit impérativement être prépeinte deux fois dans la teinte de base.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

## Produits utilisés

- Fixit 745 Crépi décoratif
- Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop



## Outils nécessaires

- Grande taloche en acier inoxydable
- Niveau à bulle
- Planche de butée
- Truelle dentée 10x10 mm
- Taloche abrasive
- Spatule
- Rouleau en peau d'agneau, poils longs
- Pinceau de surface
- Rouleau de peintre ou rouleau velours





## **Siège principal**

Greutol AG  
Libernstrasse 28  
8112 Otelfingen  
Telefon +41 43 411 77 77  
[info@greutol.ch](mailto:info@greutol.ch)

## **Filiales**

Greutol SA Bex  
Route du Grand St. Bernard  
1880 Bex  
Telefon +41 21 702 08 18  
[bex@greutol.ch](mailto:bex@greutol.ch)

Greutol AG Laupen  
Murtenstrasse 29  
3177 Laupen  
Telefon +41 31 747 85 00  
[laupen@greutol.ch](mailto:laupen@greutol.ch)

## **Site de stockage**

Greutol AG Wilen b. Wil  
Dorfstrasse 2  
9535 Wilen b. Wil  
Telefon +41 71 944 30 08  
[wilen@greutol.ch](mailto:wilen@greutol.ch)

[www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)