

## Assainissement à l'intérieur et à l'extérieur



1.

Prégiclage avec Fixit 211 Prégiclage au ciment avec adjuvant d'adhérence, couvrant au 50 % maximum.

Délai d'attente: env.. 4 – 5 jours



2.

Égaliser les irrégularités avec :

**Fixit 212**

Enduit de fond poreux.

**Röfix 650**

Enduit assainissant

Épaisseur de couche :  
Minimale 1 cm

Épaisseur de couche :  
Minimale 2 cm



3.

Sitôt que Fixit 212 l'enduit de fond poreux commence à durcir, rendre rugueux/détendre à fond avec le peigne pour enduit.

Délai d'attente:  
env. 3 semaines

Sitôt que Röfix 650 l'enduit assainissant commence à durcir, rendre rugueux/détendre à fond avec le peigne pour enduit.

Délai d'attente:  
env. 1 semaine



4.

Appliquer Fixit 214 Enduit d'assainissement après Fixit 212 l'enduit de fond poreux.

Épaisseur de couche :  
Minimale 1,5 cm  
Maximale 2 cm

Après le délai appliquer une nouvelle couche de Röfix 650 l'enduit d'assainissement.

Épaisseur de couche :  
Minimale 2 cm