

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE FIRMY

KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o.

Niniejsza instrukcja określa zasady bezpiecznego poruszania się, załadunku, rozładunku oraz przebywania na terenie zakładów KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o. Celem instrukcji jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, kierowcom, przewoźnikom oraz wszystkim osobom przebywającym na terenie zakładu poprzez ograniczenie ryzyka wypadków przy pracy, kolizji, urazów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych.

Instrukcja ma charakter obligatoryjny i obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie zakładu, w szczególności: pracowników, kierowców firm zewnętrznych, podwykonawców oraz gości.

Załączniki wymienione poniżej stanowią integralną część niniejszej Instrukcji i obowiązują na równi z jej treścią:

- **Załącznik nr 1 – Oświadczenie**
- **Załącznik nr 2 – „Ulotka bezpieczeństwa”**

1. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE ZAKŁADU

1.1. Każda osoba przebywająca na terenie zakładu KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o. jest zobowiązana stosować środki ochrony indywidualnej adekwatne do strefy i wykonywanych czynności, w szczególności:

- **Obuwie ochronne** – zabezpieczenie stóp przed urazami mechanicznymi.
- **Obowiązuje stosowanie kamizelek ostrzegawczych** w kolorze żółtym lub pomarańczowym albo odzieży roboczej z elementami odblaskowymi.
- **Rękawice ochronne** – w przypadku czynności manualnych, obsługi plandek, pasów, listew zabezpieczających lub kontaktu z ostrymi elementami.
- **Kask ochronny** – obowiązkowy w strefach załadunku, produkcji, podczas pracy w pobliżu maszyn i wózków.
- **Szelki bezpieczeństwa** – podczas prac na wysokości lub wejścia na naczepę, jeśli występuje ryzyko upadku.

ZNAKI NAKAZU	ZNACZENIE	WYJAŚNIENIE
	Rękawice ochronne	Znaczenie: Ochrona dłoni przed uszkodzeniami, przecięciem, zabrudzeniami lub substancjami chemicznymi. Wyjaśnienie: Rękawice są wymagane podczas ręcznych operacji takich jak otwieranie/zamykanie plandek, zabezpieczanie ładunku, kontakt z ostrymi krawędziami, a także przy interwencjach w przypadku drobnych awarii pojazdu.
	Obuwie ochronne	Znaczenie: Zabezpieczenie stóp przed urazami, poślizgiem, przebiciem, uderzeniami. Wyjaśnienie: Obuwie ochronne chroni kierowcę podczas wchodzenia i wychodzenia z pojazdu, pracy na rampach, placach załadunkowych oraz w miejscach, gdzie mogą występować nierówne, śliskie lub niebezpieczne powierzchnie.
	Ochrona głowy	Znaczenie: Ochrona głowy przed urazami w wyniku uderzeń lub spadających przedmiotów. Wyjaśnienie: Kask ochronny jest wymagany w sytuacjach, gdy kierowca przebywa w strefie załadunku/rozładunku z ryzykiem spadających przedmiotów, lub wykonuje czynności w pobliżu maszyn i urządzeń przemysłowych.
	Szelki bezpieczeństwa	Znaczenie: Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Wyjaśnienie: W przypadku konieczności wejścia na pojazd, kontener, naczepę lub rampę w celu obsługi ładunku lub napraw, kierowca powinien użyć szelek bezpieczeństwa, jeśli występuje ryzyko upadku z wysokości.

	Kamizelka odblaskowa/odzież odblaskowa	Znaczenie: Zwiększenie widoczności i bezpieczeństwa w warunkach ograniczonej widoczności. Wyjaśnienie: Kamizelka odblaskowa lub odzież odblaskowa powinna być stosowana przez pracowników w celu zapewnienia ich widoczności w warunkach ograniczonej widoczności, takich jak noc, zmierzch, mgła, deszcz lub w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Odzież ta jest szczególnie ważna w obszarach, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z pojazdami lub maszynami.
---	---	--

1.2. Piktogramy i oznaczenia

- Na terenie zakładu stosowane są wyłącznie znormalizowane znaki i piktogramy BHP oraz znaki drogowe zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
- Oznakowanie poziome (linie, strefy, pasy piesze, strefy niebezpieczne) musi być wykonane w kolorze ŻÓŁTYM.

1.3. **Zabrania się:**

- Wjazdu i przebywania na terenie zakładu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- Wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych,
- Przebywania osób nieupoważnionych.



1.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prędkość na danym odcinku drogi jest ograniczona do 20 km/h lub 15 km/h, w zależności od wytycznych danego oddziału KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o. Należy również bezwzględnie przestrzegać oznakowania drogowego, zarówno pionowego, jak i poziomego



2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

2.1. Zakres zastosowania

Niniejsza instrukcja obowiązuje na całym terenie zakładu KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o., w tym w szczególności:

- Na drogach wewnętrznych i placach manewrowych,
- W strefach załadunkowych i rozładunkowych,
- W strefach magazynowych i produkcyjnych,
- Na terenach przyległych, parkingach i punktach kontroli wjazdu

2.2. Odpowiedzialność i kompetencje

Koordynator Zakładu (osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie zakładu) oraz Kierownik Magazynu (osoba kierująca zespołem magazynierów) są zobowiązani do:

- Nadzorowania przestrzegania niniejszej instrukcji,
- Prowadzenia działań kontrolnych i zapobiegawczych w zakresie bezpieczeństwa,
- Przeprowadzania **obowiązkowego przeglądu i audytu terenu zakładu KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. nie rzadziej niż raz w roku**, z możliwością przeprowadzania **dodatkowych, udokumentowanych kontroli co 6 miesięcy**, w celu bieżącej weryfikacji funkcjonowania oraz skuteczności niniejszej instrukcji.
- Sporządzania protokołów z przeprowadzonych audytów i kontroli,
- Inicjowania działań korygujących w przypadku stwierdzenia niezgodności.

Dokumentacja z audytów musi być przechowywana na terenie zakładu (w danym oddziale).

2.3. Obowiązek zapoznania z instrukcją

- Każda osoba przebywająca na terenie zakładu KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o., w szczególności każdy kierowca, musi zostać zapoznana z niniejszą instrukcją w formie pisemnej.
- Dowód zapoznania (podpisane oświadczenie / formularz) musi być przechowywany przez firmę na terenie danego oddziału.
- Brak potwierdzenia zapoznania się z instrukcją może skutkować odmową wjazdu na teren zakładu.

2.4. Wymogi dotyczące stanu technicznego pojazdu

- Pojazd dopuszczony do wjazdu musi być sprawny technicznie, bez widocznych wycieków płynów, uszkodzeń konstrukcji, uszkodzonych opon lub niesprawnego oświetlenia.
- W przypadku stwierdzenia usterek zagrażających bezpieczeństwu – wjazd może zostać wstrzymany.
- Zabrania się wjazdu pojazdom z nieszczelnymi układami hydraulicznymi i paliwowymi

3. ZASADY BEZPIECZNEGO ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU

3.1. Czynności przygotowawcze:

- Pojazd powinien być zaparkowany w wyznaczonym miejscu.
- Kierowca wyłącza silnik, zaciąga hamulec ręczny, zabezpiecza koła klinami (po obu stronach).
- Kierowca przygotowuje pojazd do operacji (odsunięcie rolety, demontaż listew, pasów zabezpieczających itp.).

3.2. Załadunek/rozładunek:

- W czasie operacji kierowca:
 - Przebywa w **kabinie pojazdu** lub
 - W wyznaczonej za naczepą pojazdu strefie bezpiecznej (jeśli dotyczy)

3.3. Zasady współpracy z personelem:


- **Operator wózka widłowego ma prawo odmówić wykonania operacji, jeśli pojazd nie jest przygotowany lub kierowca nie stosuje się do zasad BHP.**
- **Operator jest zobowiązany do sygnalizowania manewrów (klakson, ostrzeżenie świetlne).**
- Kierowca powinien skonsultować z operatorem sposób rozmieszczenia ładunku dla zachowania właściwego nacisku na oś pojazdu.
- Dopuszcza się korzystanie z telefonu wyłącznie w miejscach bezpiecznych, z dala od ruchu pojazdów i stref niebezpiecznych.
- Obowiązek bezwzględnego zachowania dystansu od urządzeń transportu bliskiego
- Po zakończeniu operacji kierowca:
 - Zabezpiecza ładunek (pasami, listwami, zamyka rolety),
 - Dokonuje **kontroli rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku**,
 - Sprawdza **zgodność dokumentów przewozowych** oraz stan towaru i opakowań.
- Kierowca jest obowiązany pozostawić po sobie porządek.
- Obowiązek zgłoszenia każdego wycieku natychmiast po jego zauważeniu.
- Każda osoba przebywająca na terenie zakładu jest obowiązana do utrzymywania porządku w miejscu pracy i na stanowisku załadunku/rozładunku.
- Każda osoba przebywająca na terenie zakładu ma obowiązek zgłosić wszelkie zauważone zagrożenia, sytuacje potencjalnie wypadkowe oraz uszkodzoną infrastrukturę.

3.4. Zgłaszanie nieprawidłowości:

- Uszkodzenia towaru/ładunku należy zgłosić niezwłocznie Operatorowi Wózka lub Pracownikowi Magazynu.
- Pojazd z nieprawidłowo zabezpieczonym ładunkiem nie zostanie wypuszczony z terenu zakładu.
- Kierowcy i pracownicy mają obowiązek zgłaszać wszelkie zdarzenia potencjalnie niebezpieczne, nawet jeśli nie doszło do wypadku - Zgłoszenia analizuje Koordynator Zakładu - Celem jest poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie powtarzaniu się zdarzeń.

4. ZAGROŻENIA NA TERENIE MAGAZYNU KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o.

- Kolizje z innymi pojazdami,
- Najeżdżanie przez wózek widłowy,
- Upadek z wysokości przy wchodzeniu do naczepy,
- Przygnięcie towarem podczas rozładunku,
- Poślizgnięcia na śliskiej nawierzchni,
- Hałas (wymagane ograniczenie przebywania w pobliżu maszyn bez potrzeby).



5. CZYNNOŚCI ZABRONIONE



- Przebywania bez wymaganych środków ochrony indywidualnej
- Przebywania w strefie manewrowej wózka,
- Uruchamiania silnika podczas załadunku/rozładunku,
- Palenia tytoniu, e-papierosów i wyrobów nowatorskich poza strefami wyznaczonymi,
- Używania otwartego ognia,
- Pozostawiania pojazdu na pochyłościach bez zabezpieczenia,
- Podejmowania napraw na terenie zakładu,
- Samodzielnego rozładunku/załadunku bez obecności pracownika oddziału KREISEL – Technika Budowlana Sp. o.o.,
- Utrudniania dostępu do sprzętu przeciwpożarowego,
- Zabrania się przechodzenia pod ładunkiem lub w obszarze pracy wózków.
- Zabrania się jazdy z podniesionym ładunkiem.
- Podczas wykonywania manewrów, załadunku, rozładunku lub poruszania się po terenie zakładu zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
- Modyfikowania lub zdejmowania ŚOI w strefach, gdzie ich używanie jest wymagane.
- Wylewania jakichkolwiek substancji na podłoże (oleje, paliwo, płyny eksploatacyjne).
- Pozostawiania przedmiotów lub odpadów na drogach transportowych, rampach załadunkowych oraz w pobliżu wyjść ewakuacyjnych.


6. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH



TELEFON ALARMOWY 112

W PRZYPADKU JAKIEKOLWIEK ZAGROŻENIA:

- Zachowaj **spokój** i nie wywołuj paniki.
- **Natychmiast powiadom służby ratunkowe**, dzwoniąc pod **NUMER 112**.
- **Stosuj się do poleceń personelu** oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
- **Ewakuuj się zgodnie z oznaczeniami dróg ewakuacyjnych** i instrukcjami personelu zakładu.
- W miarę możliwości **pomóż osobom wymagającym wsparcia**, nie narażając własnego bezpieczeństwa.
- Po opuszczeniu budynku **udaj się do wyznaczonego miejsca zbiórki** i pozostań tam do czasu dalszych instrukcji.
- Nie wracaj do strefy zagrożenia, dopóki służby nie ogłoszą, że jest to bezpieczne.





OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Na terenie firmy obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.



2. Zabrania się zmiany miejsca usytuowania podręcznych środków gaśniczych
3. Zabrania się zastawiania podręcznego sprzętu gaśniczego i dróg ewakuacyjnych



Do podręcznych środków gaśniczych należy zapewnić swobodny dostęp 1 m

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kierowca jest odpowiedzialny za:

- **Bezwarunkowe przestrzeganie niniejszej instrukcji** oraz wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładu.
- **Stosowanie się do przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, regulaminów wewnętrznych oraz obowiązujących przepisów ruchu drogowego**, w tym ograniczeń prędkości i oznakowania obowiązującego na terenie zakładu.
- **Zapewnienie właściwego przygotowania pojazdu do wjazdu na teren zakładu**, w szczególności w zakresie jego sprawności technicznej, wyposażenia w wymagane środki bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku w kabinie i na przestrzeni ładunkowej.
- **Przeprowadzenie kontroli stanu oraz prawidłowego zabezpieczenia ładunku**, obejmującej upewnienie się, że ładunek jest ustabilizowany, nie stanowi zagrożenia podczas transportu oraz spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące na terenie zakładu.

Niniejsza instrukcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Każde naruszenie zasad zawartych w instrukcji może skutkować natychmiastowym zakazem wjazdu lub przebywania na terenie zakładu KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o.

**WYKAZ KOORDYNATORÓW ZAKŁADÓW I KIEROWNIKÓW
MAGAZYNÓW/PRODUKCJI KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o.**

Magazyn Poznań:

• **Koordinator Zakładu** – Tomasz Dolata

tel.:

• **Kierownik Magazynu** – Tomasz Ignasiak

tel.:



Oddział Ujazd:

• **Koordinator Zakładu** – Mariusz Maszczyk

tel.:

• **Kierownik Magazynu** – Jacek Kuta

tel.:



Oddział Będzin:

• **Koordinator Zakładu** – Ewa Domagała

tel.:

• **Kierownik Magazynu** – Krzysztof Pytel

tel.:



Oddział Kaliska - Lubień Kujawski:

• **Koordinator Zakładu** – Danuta Manuszkiewicz-Księżak

tel.:

• **Kierownik Magazynu** – Jarosław Lewandowski

tel.:

Oddział Rogowiec:

• **Koordynator Zakładu** – Anna Wojtaszczyk

tel.:

• **Kierownik Produkcji** – Waldemar Rozmarynowski

tel.:

Oddział Ostrolęka:

• **Koordynator Zakładu** – Katarzyna Pietruczuk

tel.:

• **Kierownik Produkcji** – Michał Dawidczyk

tel.:

Instrukcja Bezpieczeństwa na terenie firmy KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. jest dostępna na stronie internetowej www.kreisel.pl, gdzie zamieszczone są również aktualne dane kontaktowe wszystkich zakładów.