GREUTOL



Design : fini brossé sauvage

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



1. L’enduit de finition résine silicone 360/361 extérieur 3,0 mm rainure, est appliqué sur la couche d’armature, légèrement au-dessus de l’épaisseur du grain.



2. L’enduit de finition résine silicone 360/361 extérieur, encore frais est structuré de manière irrégulière à l’aide d’une brosse à poils durs en exerçant une pression régulière.



3. Pour conserver un aspect uniforme, nettoyez régulièrement la brosse à l’eau.

Laisser sécher



4. Une fois l’enduit de finition sec, les excédents d’enduit sont poncés à l’aide d’une ponceuse (par exemple K16).

CONSEILS ET OUTILS



5. Une fois le crépi complètement sec, appliquez la première couche de peinture au rouleau GreoColor OptiTop.

Laisser sécher



6. Une fois la première couche sèche, appliquez la deuxième couche avec la peinture GreoColor OptiTop.

Conseils de mise en œuvre

- Les variations de l'écoulement de l'eau dans la structure du fini brossé peuvent entraîner des traces d'écoulement.
- Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être appliquée frais sur frais.
- L'épaisseur du fini brossé peut être modifiée par variation de l'angle lors du guidage de la brosse à gratter et variation de la pression exercée.
- Plus les surfaces à enduire sont importantes, plus les frais de personnel augmentent.
- Il est conseillé de faire réaliser les surfaces continues par la même personne et avec le même outil, afin d'éviter les différences de rendu liées au maniement des outils.
- La surface enduite doit impérativement être peinte deux fois.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

Produits utilisés

- Greutol Enduit de finition résine silicone 360/361 extérieur, 3 mm rainuré
- Greutol GreoColor OptiTop, basée sur la technologie acrylate Silicasol



Outils nécessaires

- Grande taloche en acier inoxydable
- Brosse à gratter
- Taloche abrasive
- Rouleau en peau d'agneau

GREUTOL

Siège principal
Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Filiales
Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Site de stockage
Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen bei Wil
Telefon +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

greutol.ch

Une entreprise du groupe
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

12/2025