

**Design : fini brossé sauvage**

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

# Les étapes de mise en œuvre



- 1.** L'enduit de finition résine silicone 360/361 extérieur 3,0 mm rainure, est appliqué sur la couche d'armature, légèrement au-dessus de l'épaisseur du grain.



- 2.** L'enduit de finition résine silicone 360/361 extérieur, encore frais est structuré de manière irrégulière à l'aide d'une brosse à poils durs en exerçant une pression régulière.



- 3.** Pour conserver un aspect uniforme, nettoyez régulièrement la brosse à l'eau.

Laisser sécher



- 4.** Une fois l'enduit de finition sec, les excédents d'enduit sont poncés à l'aide d'une ponceuse (par exemple K16).



# Conseils et outils



- 5.** Une fois le crépi complètement sec, appliquez la première couche de peinture au rouleau GreoColor OptiTop.

Laisser sécher



- 6.** Une fois la première couche sèche, appliquez la deuxième couche avec la peinture GreoColor OptiTop.

## Conseils de mise en œuvre

- Les variations de l'écoulement de l'eau dans la structure du fini brossé peuvent entraîner des traces d'écoulement.
- Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être appliquée frais sur frais.
- L'épaisseur du fini brossé peut être modifiée par variation de l'angle lors du guidage de la brosse à gratter et variation de la pression exercée.
- Plus les surfaces à enduire sont importantes, plus les frais de personnel augmentent.
- Il est conseillé de faire réaliser les surfaces continues par la même personne et avec le même outil, afin d'éviter les différences de rendu liées au maniement des outils.
- La surface enduite doit impérativement être peinte deux fois.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

## Produits utilisés

- Greutol Enduit de finition résine silicone 360/361 extérieur, 3 mm rainuré
- Greutol GreoColor OptiTop, basée sur la technologie acrylate Silicasol



## Outils nécessaires

- Grande taloche en acier inoxydable
- Brosse à gratter
- Taloche abrasive
- Rouleau en peau d'agneau

## **Siège principal**

Greutol AG  
Libernstrasse 28  
8112 Otelfingen  
Telefon +41 43 411 77 77  
info@greutol.ch

## **Filiales**

Greutol SA Bex  
Route du Grand St. Bernard  
1880 Bex  
Telefon +41 21 702 08 18  
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen  
Murtenstrasse 29  
3177 Laupen  
Telefon +41 31 747 85 00  
laupen@greutol.ch

## **Site de stockage**

Greutol AG Wilen b. Wil  
Dorfstrasse 2  
9535 Wilen b. Wil  
Telefon +41 71 944 30 08  
wilen@greutol.ch

**[www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)**