RÖFIX®
Bauen mit System

Design: Waschputz

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

Die Verarbeitungsschritte

Schritt 1:

Die Armierungsschicht wird für den nachfolgenden Putzauftrag horizontal mit der Strukturbürste aufgeraut.

Schritt 2:

RÖFIX 776 Schlämm- und Waschputz in einer grossen Mörtelwanne mit dem Rührwerk anmischen, circa zehn Minuten ruhen lassen und dann nochmals kurz aufmischen.

Während der Verarbeitung das Material regelmässig durchrühren, um ein Absetzen der Körnung zu vermeiden. Bei Grossflächen empfehlen wir das maschinelle Anmischen des Materials.

Schritt 3:

Auf die Armierungsschicht wird der RÖFIX 776 Schlämm- und Waschputz im ersten Arbeitsgang knapp über Kornstärke aufgezogen.

Schritt 4:

Die aufgezogene Fläche muss nach dem Putzauftrag absolut plan sein. Je nach gewünschter Textur und Modellierung kann die Schichtstärke bis maximal auf das 1,5-fache des Materialkorns erhöht werden.

Schritt 5:

Der leicht angezogene RÖFIX 776 Schlämm- und Waschputz wird mit einer feuchten Malerbürste oder Vertreiberpinsel mit wenig Druck mittels Kreuzschlag gewaschen.

Der Waschprozess wird von oben nach unten durchgeführt und das Waschwasser muss regelmässig erneuert werden!

Schritt 6:

Wenn der RÖFIX 776 Schlämm- und Waschputz ausreichend getrocknet ist (frühestens nach drei Tagen), dann erfolgt die mechanische Oberflächenbehandlung mit dem Winkel-Bürstenschleifer.

Je nach Trocknungsgrad des RÖFIX 776 Schlämm- und Waschputz wird eine weiche oder eine harte Bürste verwendet.

Schritt 7:

Am Winkel-Bürstenschleifer wird eine niedertourige Drehzahl (700–900 U/Min.) eingestellt und für die Bearbeitung genutzt.

Schritt 8:

Wir empfehlen, mit einer weichen Bürste zu beginnen. Je nach Trocknungsgrad des RÖFIX 776 Schlämm- und Waschputz kann auch eine harte Bürste verwendet werden.

Je stärker die Oberfläche gebürstet wird, desto mehr wird das Korn freigelegt.

Schritt 9:

Nach der mechanischen Bearbeitung wird die Fassade abschliessend mit einem weichen Besen in kreisenden Bewegungen gereinigt.

Schritt 10:

Am Schluss werden die restlichen Bindemittel auf der Oberfläche entfernt. Wichtig ist, dass die Fassade von oben nach unten sauber gewaschen wird.
(z.B. mit Birchmeierpumpe)

Hinweise und Werkzeuge

Verarbeitungshinweise:

- Für eine bessere Haftung des Deckputzes sollte die Armierungsschicht mit einem Besen aufgeraut werden.
- Der Putzauftrag erfolgt manuell oder maschinell mit einer Verputzmaschine G4 (oder ähnlich).
- Ein nachträgliches Verdünnen des Materials oder die Verwendung von neu angemachtem Material zeichnet sich farblich ab.
- Während der Verarbeitung das Material regelmässig durchrühren, um das Absetzen der Körnung zu vermeiden.
- Der gesamte, zusammenhängende Fassadenteil muss zwingend in einem Durchgang gewaschen werden.
- Das Gerüst sollte nach aussen abgestützt sein, denn Verankerungen, die den Putz durchdringen, sollten wenn möglich vermieden werden.
- Die Temperatur muss an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen zwischen 8 °C und 30 °C betragen, um ein gleichmässiges Farb- und Strukturbild der Fassade zu erreichen.
- Das künstliche Beheizen der Fassadenfläche ist unzulässig.
- Bei der Trocknung von mineralischem Putz kann eine variierende Luftfeuchtigkeit oder eine grosse Temperaturschwankung zu Farbtonveränderungen sowie einem wolkigen Erscheinungsbild führen.
- Die fertige Putzoberfläche kann nicht gestrichen werden.
- RÖFIX 776 Schlämm- und Waschputz darf nicht im Spritzwasserbereich, unter Terrain oder in Bereichen mit stehendem Wasser angewendet werden.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

Verwendete Produkte:

- RÖFIX 776 Schlämm- und Waschputz

Benötigte Werkzeuge:

- Mörtelwanne
- Rührwerk
- Aufraubürste
- Rostfreie Stahltraufel gross
- Verputzmaschine G4
- Malerbürste oder Vertreiberpinsel
- Winkel-Bürstenschleifer mit niedriger Drehzahl
- Bürstenaufsatz weich/hart
- Besen

ENTDECKEN SIE UNSERE WEBSITE

WWW.ROEFIX.CH/TOOLS-SERVICES

- Broschüren
- RÖFIX Katalog
- Verputzempfehlungen
- Unsere Dienstleistungen für Architekten und Planer
- Fassadenkonfigurator
- und vieles mehr

RÖFIX Tools & Services

WWW.ROEFIX.CH/UEBER-UNS/NEWSROOM

- Aktionen
- Informationen zum Unternehmen
- Veranstaltungen
- Produkt News
- und vieles mehr

RÖFIX Newsroom

RÖFIX®

Bauen mit System

Österreich

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 5522 41646-0
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 5238 510
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 4242 29472
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 3135 56160
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 7221 72655-0
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2326 Maria Lanzendorf
Tel. +43 2236 677966
office.maria-lanzendorf@roefix.com

Schweiz

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 81 758 11 00
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 44 743 40 30
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 32 552 52 10
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 41 250 62 23
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 31 931 80 55
office.bern@roefix.com

Italien

RÖFIX AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
office.oricola@roefix.com

Slowenien

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 1 78184 80
office.grosuplje@roefix.com

Kroatien

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 1 3340-300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 1 3310-523

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 22 778-310
office.siveric@roefix.com

Serbien

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 35 541-044
Fax +381 35 541-043
office.popovac@roefix.com

Montenegro

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 32 336 234
Fax +382 32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosnien-Herzegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 39 830 100
Fax +387 39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 57 355 191
Fax +387 57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bulgarien

RÖFIX EOOD
BG-4490 Септември
Tel. +359 34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-2200 Сливница
Tel. +359 895 512201
office.septemvri@roefix.com

Albanien

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com

roefix.com

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

BRO.019.RCH.GER.V1.02/25 © RÖFIX AG, Druck- und Satzfehler vorbehalten.