

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX MINOSTAR®

Klebe-/Armiermörtel für das RÖFIX MINOSTAR®
Innen- und Deckendämmsystem



Anwendungsbereiche

Mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für
Mineralschaum- Dämmplatten. Für 5 mm
Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD).

Eigenschaften

- Helle, weisse Farbe
- Hervorragendes Stehvermögen
- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Sehr hohe Ergiebigkeit

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000148453
EAN	9003304445769
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Körnung	0-1,2 mm
Farbe	Weiss
Verbrauch	ca. 1 kg/m ² /mm ca. 5 g/m ² (Armieren min.) ca. 5,3 kg/m ² (Armieren)
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Ergiebigkeit Liter	950 L/t
Wasserbedarfsmenge	ca. 9 L/EH
Brandverhalten	A2
Wasserdampfdiffusion	ca. 13
Druckfestigkeit	3 N/mm ² (28 d)
Biegezugfestigkeit	≥ 1,5 N/mm ²
E-Modul	ca. 3000 N/mm ²

RÖFIX MINOSTAR®

Klebe-/Armiermörtel für das RÖFIX MINOSTAR® Innen- und Deckendämmsystem

Artikelnummer	2000148453
Austrocknungszeit	ca. 7 d
Rohdichte im Mittel	< 1200 kg/m ³
Schichtdicke	0-6 mm
sd-Wert	ca. 0,07 m
Untergrund Temperatur	5-25 °C

Materialbasis

- Leichtzuschlag (mineralisch)
- Luftkalk
- Weisszement (chromatfrei)

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Alte oder nicht tragfähige Putzgründe sind vorzubereiten (Hohlstellen abschlagen und mit Grundputz ausgleichen). Filmbildende Trennmittel (Schalöl etc.) entfernen. Kreidende oder sandende Flächen mit Tiefgrund verfestigen oder entfernen. Als Garagendeckendämmung eignen sich neue, schalöl- und staubfreie Betondecken oder Ziegeldecken als tragfähige Untergründe. Bei Verputzten oder gemalten und somit nicht tragfähigen Untergründen muss die Tiefgaragendeckendämmung zusätzlich gedübelt werden.

Zubereitung

Bei Handverarbeitung einen Sack mit sauberem Wasser laut Wasserbedarfsmenge mittels Rotorquirl oder im Zwangsmischer homogen mischen. Mischzeit bei händischer Anmischung 2-3 Minuten. Nach dem Anrühren ca. 10 Minuten ruhen lassen (Reifezeit). Dann nochmals kurz aufmischen.

Verarbeitungshinweis

Der Kleber ist bei +15 °C und 50 % rLF nach 2 Tagen ausreichend erhärtet und teilbelastbar. Vor der Verdübelung dürfen die Dämmplatten bis zur vollständigen Klebererhärtung keiner starken mechanischen Belastung (z.B. durch Klopfen mit der Richtlatte, durch Schleifen oder starke Windbelastung) ausgesetzt werden. (gedübelt wird eventuell die Tiefengaragendecke bei nicht ausreichend tragfähigem Untergrund und wenn diese auch mit armiertem Systemunterputz versehen wird. Für die Innendämmung wird wegen Verursachung von Wärmebrücken keine Verdübelung empfohlen) Frischmörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Material aus geöffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Kleben der Dämmplatten bei Innendämmung: Klebemörtel vollflächig mit der Zahntraufel (Zahnung 10 mm) auf den Untergrund auftragen und durchkämmen (Steghöhe ca. 8 mm). Anschliessend sind die Dämmplatten mit erforderlichem Druck an die plane und mit frischem Kleber versehene Wandoberfläche hohlraumfrei einzuschwimmen. Kleben der Dämmplatten auf Garagendecken: Klebemörtel vollflächig mit der Zahntraufel (Zahnung 10 mm) auf die Dämmplatte und den Untergrund im Floating Buttering Verfahren auftragen und durchkämmen (Steghöhe ca. 8 mm). Anschliessend sind die Dämmplatten mit dem erforderlichen Druck an die plane Decke einzuschwimmen. Armieren der Dämmplatten: Armiermörtel ca. 2-3 Tage nach dem Kleben (je nach Witterung und Verdübelung) in der Nennputzdicke 5 mm aufspachteln und mit der Zahntraufel R16 abkämmen.

RÖFIX MINOSTAR®

Klebe-/Armiermörtel für das RÖFIX MINOSTAR® Innen- und Deckendämmsystem

Armierungsgewebe in das Mörtelbett eindrücken, im Bereich der Stösse mind. 10 cm überlappen und mit der Traufel deckend überspachteln. Gegebenenfalls mit der Abziehlplatte planeben verziehen.

Nach einer Standzeit von 5-7 Tagen (je nach Witterung, bei feucht-kalter Witterung entsprechend länger) kann der entsprechende Oberputz für Innendämmsysteme (RÖFIX 715 oder RÖFIX 360) aufgebracht werden.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 12 Monate lagerfähig. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.