

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT CALSOL® Schraubdüse

Kartuschendüse



Anwendungsbereiche

Extralange Kartuschendüse zum Aufschrauben auf 310 ml Kartuschen zur bequemen Injektion von HASIT CALSOL® OPTICREME, als nachträgliche Horizontalsperre in bis zu 36 cm starkes Mauerwerk. Größere Mauerwerksstärken wie 36 cm müssen von beiden Seiten bearbeitet werden.

Eigenschaften

- Einfache Anwendung, wird einfach aufgeschraubt
- Wiederverwendbar

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000952598
EAN	4038502150943
Verpackung	
Menge pro Einheit	1 Stk./EH

Materialbasis

- Kunststoff

Verarbeitung

Die Kartusche mit der Injektionscreme öffnen und in eine geeignete Kartuschenpistole einlegen. Die Schraubdüse gleichmäßig auf die Kartusche schrauben und Injektionsvorgang starten. Die Schraubdüse kann wiederverwendet werden.

HASIT CALSOL® Schraubdüse

Kartuschendüse

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.