



## HASIT SLK-ALU-TR Befestigung

SLK-ALU Zubehör

**Anwendungsbereiche:** Hilfsgeräte zum punktgenauen Befestigen der Schwerlastkonsolen SLK ALU-TR.

**Eigenschaften:**

- Punktgenaue Montage
- Einfache Anwendung

**Verarbeitung:**



### Technische Daten:

Art.-Nr.	2000144863	2000952313
EAN	7630023107214	4038502150813
INFO	Bohrlehre für SLK ALU-TR/TQ	Setzlehre für SLK ALU-TR
Zolltarifnr.	76169990	
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	1 Stk./EH	
Länge	250 mm	
Breite	150 mm	

**Verarbeitung:**

**Bohrlehre:** Erstes Bohrloch anzeichnen und bohren. Mauerwerke mit Lochsteinen ohne Schlag bohren.

Bei der Bohrlehre den Positionierbolzen in das gebohrte Loch stecken.

Mit Hilfe der Bohrlehre kann nun das zweite Bohrloch gebohrt werden.

Zweiten Positionierbolzen in das entsprechende Loch stecken und das dritte bzw. vierte Bohrloch bohren.

**Setzlehre:** Nachdem die Bohrlöcher gereinigt wurden, werden die Gewindestangen gesetzt und durch austecken der Setzlehre genau ausgerichtet.

Nach dem Aushärten des Injektionsmörtel kann die Setzlehre sowie überschüssiges Material entfernt werden.

**Zubehör:**





## HASIT SLK-ALU-TR Befestigung

SLK-ALU Zubehör

---

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.

Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.